

ArsproutDIY キット 2/キット 3

初期設定マニュアル

(ArsproutPi 版)



バージョン 1.2.8

1. 本資料について

本資料は ArsproutDIY キット 2 内気象ノード、ArsproutDIY キット 3 内気象ノード（以降、内気象ノード）、ArsproutDIY キット 2 制御ノード、ArsproutDIY キット 3 制御ノード（以降、制御ノード）のセットアップ手順を示します。

本マニュアルの PC 操作は全て Windows を使用した記述となっております。macOS/Linux 等の PC をご利用の場合は都度読み替えて作業してください。

【対象ノード】

- ArsproutDIY キット 2 内気象ノード、ArsproutDIY キット 2 制御ノード
- ArsproutDIY キット 3 内気象ノード、ArsproutDIY キット 3 制御ノード

【前提】

- ・内気象ノード・制御ノードの組み立てが完了していること。
- ・センサ（日射、温湿度、CO2、土壌等）の取り付けが完了していること。

【参照資料】

以下資料も合わせて参照してください。

アルスプラウト株式会社>アーカイブ>ドキュメント
<https://www.arsprout.co.jp/archive/doc/>

- ArsproutPi ユーザガイド
- SIM 利用マニュアル
- Arsprout クラウド WEB マニュアル

【改訂履歴】

版	改訂内容	改訂日
1.1.0	・新規作成	2021/03/12
1.1.1	・CO2 センサ (S300) 用設定ファイル追加	2022/03/14
1.1.2	・ノード 2 台構成の場合の、デフォルトゲートウェイと DNS サーバの設定を変更	2022/12/19
1.2.0	・ArsproutDIY キット 3 の設定箇所を追記	2023/2/15
1.2.1	・ウォッチドック動作確認で UniPi の AO 設定をデジタル出力にするよう追記	2023/11/8
1.2.2	・温湿度センサ (SHT31 or SHT42)、CO2 センサ (D400 or S300) で設定ファイルが変更になる旨を追記 ・温湿度センサ SHT31 から SHT41 へ交換後の設定を追記	2024/2/13
1.2.3	・ライセンスコード入力を初期設定ファイル反映後へ移動 ・スイッチ基板 V3 の初期設定ファイルの記述を追記	2024/5/22
1.2.4	・CO2 センサ (HG モデル) の設定方法を追記 ・PC のネットワーク設定を「ncpa.cpl」入力で開く表変更	2024/10/10
1.2.5	・水質センサの設定方法を追記	2025/1/9
1.2.6	・温湿度センサ (ステンレスケースタイプ) の設定方法を追記	2025/7/9
1.2.7	・Google ドライブと併用可能な Win32 Disk Imager Renewal のインストール方法を追記	2026/2/9
1.2.8	・リレー拡張キットのセットアップ方法を追記	2026/4/1

目次

1. 本資料について.....	2
2. 準備.....	6
2.1. SD Card Formatter インストール.....	6
2.2. Win32 Disk Imager インストール.....	9
2.3. ノード設定項目をあらかじめ決めておく（ノード御一覧）.....	11
2.3.1. ノード設置場所.....	11
2.3.2. 緯度、経度、標高.....	11
2.3.3. ノード種別.....	12
2.3.4. ノード名.....	12
2.3.5. IP アドレス.....	13
2.4. ノードの設定項目をあらかじめ決めておく（room-region-order 一覧）.....	15
2.5. SIM の開通手続きと通信機器での SIM セットアップ.....	22
3. SD カードへファームウェアをインストールする.....	22
3.1. ファームウェアと設定ファイルをダウンロードする.....	22
3.2. ファームウェアを SD カードに書き込む.....	25
4. ノードと PC を通信できるように設定する.....	32
4.1. ノードに SD カードを入れる.....	32
4.2. PC とノードを LAN ケーブルで接続する.....	33
4.3. ノードの電源スイッチを ON にする.....	35
4.4. PC の通信設定.....	38
5. ノードにログイン.....	42
6. ノードへ初期設定ファイルをアップロード.....	43
7. ライセンスコード発行を依頼する（制御ノードのみ）.....	49
8. ライセンスコードを入力する（制御ノードのみ）.....	51
9. ウォッチドック基板の LED 点滅を確認する.....	53
10. ノードの表示名称、システム時刻、地理情報を設定する.....	53
11. ノードの設定を実際の機器構成に合うよう変更する.....	55
11.1. センサーの削除.....	55
11.2. センサーの編集（区分の編集）.....	58
11.3. アクチュエータ（制御ノードのみ）.....	59
11.4. デバイス（制御ノードのみ）.....	75
11.5. ノード再起動.....	76
12. ノードの設定ファイルのバックアップを取得.....	76
13. ウォッチドック基板の動作確認（ArsproutDIY キット 3 のみ）.....	78
14. ノードの IP アドレスを変更する.....	80
15. 通信機器を接続する.....	84

15.1.	クラウドスタータセットを利用する場合	84
15.1.1.	ドングルをノードへ接続する	84
15.1.2.	デフォルトゲートウェイと DNS サーバの変更	85
15.2.	モバイルルータセットを利用する場合.....	87
15.3.	既存のインターネット環境を利用する場合	87
16.	ノードのクラウド連携を ON にする.....	88
17.	ノードの設定ファイルのバックアップを取得.....	91
18.	ノードからログアウトする	92
19.	PC の通信設定を元に戻す	92
20.	ノード同士を LAN ケーブルで接続する (クラウドスタータセット利用のみ)	95
21.	Arsprout クラウド初期設定 (Arsprout クラウド利用時のみ)	96
21.1.	Arsprout クラウドへの連携を確認	96
21.2.	最低限の警告を登録する	97
22.	温湿度センサ SHT31 から SHT41 への交換について	103
23.	CO ₂ センサ (HG モデル) セットアップ	105
24.	水質センサのセットアップ.....	106
24.1.	水質センサを複数台使用する場合	112
25.	温湿度センサ (ステンレスケースタイプ) セットアップ	114
26.	リレー拡張キットのセットアップ.....	115
26.1.	リレー拡張キット専用ライセンスコード発行.....	115
26.2.	ライセンス登録	116
26.3.	簡易外気象センサシリアルポート変更.....	116
26.4.	リレー拡張キット設定	117
26.5.	シリアル通信速度のチューニング (3 台以上連結する場合)	121
27.	Win32 Disk Imager Renewal インストール.....	122
28.	サポートへの連絡	124
29.	UECS Pi からの移行	124

2. 準備

セットアップに必要な以下を用意してください。

NO	機器	説明
1	microSD カード	DIY キット付属の microSD カード 1 枚を用意。2 枚中 1 枚は予備。
2	LAN ケーブル	・ ノードと PC をイーサネット経由で接続するためのケーブル
3	セットアップ用 PC	<ul style="list-style-type: none"> ・ OS は Windows 推奨 ・ microSD カードポート、LAN ポート搭載（非搭載の場合は SD カードリーダーや SD カード変換アダプタ、LAN ケーブル変換アダプタをご用意ください。） ・ インターネットにつながること ・ Web ブラウザ（Microsoft Edge / Google Chrome 等）をインストール済み（Internet Explorer には対応していません）
4	内気象ノードまたは制御ノード	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組み立てが完了していること ・ センサ取付が完了していること
5	通信機器	<ul style="list-style-type: none"> ・ Arsprout クラウド利用する場合のみ用意する ・ モバイルルータセット、クラウドスタータセット、既存のインターネット通信機器（ルータ）

2.1. SD Card Formatter インストール

SD カードをフォーマットする（空にして使用可能な状態にする）ソフトを PC にインストールします。ブラウザで <https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter/> にアクセスして下さい。SD アソシエーション Web サイトの「SD メモリカードフォーマッター」ページが表示されます。



ページ中ほどにある「オペレーティングシステム」の表に、ご利用の PC の OS が入っているかを確認して下さい。入っていない場合は、当該の OS が入った別の PC を準備して下さい。

SDメモリーカードフォーマッター はWindowsの "BitLocker To Go" 機能で暗号化されたSD/SDHC/SDXCカードをフォーマットできません。SD/SDHC/SDXCカードの暗号を解除した後、フォーマットしてください。

システム要件

■ オペレーティングシステム :

	SD/SDHC/SDXC
Windows	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows 10 Version 1511 (32/64-bit) Windows 10 Version 1607 (32/64-bit) Windows 10 Version 1703 (32/64-bit) Windows 10 Version 1709 (32/64-bit) Windows 10 Version 1803 (32/64-bit)
Mac	Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra

重要事項

SD Memory Card Formatterを実行するにはWindows、Mac OS/macOSの全てで管理者権限が必要です。

SDインタフェースデバイス

SD/SDHC/SDXCカードのアクセスには、次のインタフェースデバイスを使用することがで

ページ下部にあるダウンロードボタンをクリックすると、ライセンス同意ページに移動します。

SDインタフェースデバイス

SD/SDHC/SDXCカードのアクセスには、次のインタフェースデバイスを使用することができます。

- PC/SDカードスロット
- USB2.0, USB3.0, USB3.1 & USB-C 対応USB SDカードリーダー

フォーマットする前に、デバイスがSD、SDHC、またはSDXCメモリーカードに対応していることを必ず確認してください。

SDメモリーカードフォーマッター (Windows/Mac用)

Windows用ダウンロード > Mac用ダウンロード >

Developed by [Ilexera](#)

ユーザーマニュアル (Windows/Mac用)


英語版 日本語版

— 著作権表示

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Apple, Mac, macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

トップページへ ユーザー向けページトップへ


ライセンスに同意出来るようであれば、ページ下部の「同意します」ボタンをクリックすると、zip ファイルがダウンロードされます。



デスクトップなど適当な場所に解凍します。これによって、exe ファイル等のインストール用ファイルが入ったフォルダが、作成されます。フォルダ内には exe ファイルが入っています。



exe ファイルをダブルクリックするとインストールウィザードが表示されます。「次へ」を押していき、最後に「インストール」をクリックすると、SD カードフォーマッターのインストールが行われ、デスクトップにアイコンが作成されます。インストールする際、お使いのセキュリティソフトによっては警告メッセージが表示される事がありますが、「実行」をクリックしてインストールを完了させてください。インストールが完了するとデスクトップに SD Card Formatter のアイコンが表示されます。




2.2. Win32 Disk Imager インストール

フォーマットした SD カードにファームウェア (image ファイル) を書き込むソフト「Win32 Disk Imager」をインストールします。なお、「Win32 Disk Imager」は Google ドライブと併用する場合、起動が失敗します。Google ドライブを使用している場合は、併用可能な「Win32 Disk Imager Renewal」をインストールするか、Win32 を起動する前に、Google ドライブを一旦終了してください。


※Win32 Disk Imager Renewal のインストール方法は 122 ページを参照してください。

※Win32 Disk Imager Renewal をインストールした場合は、Win32 Disk Imager のインストールは不要です。


ブラウザで <https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/> にアクセスして下さい。SourceForge.net の「Win32 Disk Imager」ページが表示されます。



「Download」ボタンをクリックすると、exe ファイルがダウンロードされます。exe ファイルをデスクトップなどの適当な場所に移動して、ダブルクリックして下さい。



「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示されるので「はい」をクリックするとインストールウィザードが開きます。ライセンスに同意出来るのであれば「I accept the agreement」を選択し、Next ボタンをクリックして下さい。そのまま進んでいき、最後に Install ボタンをクリックすると Win32 Disk Imager がパソコンにインストールされます。インストールする際、お使いのセキュリティソフトによっては警告メッセージが表示される事がありますが、「実行」をクリックしてインストールを完了させてください。インストールが完了するとデスクトップに Win32DiskImager アイコンが表示されます。




2.3. ノード設定項目をあらかじめ決めておく（ノード御一覧）

初期設定時に必要となる各項目をあらかじめ決めておくトスムーズです。以下のような表を作成してください。各項目については後述します。

例) ハウス2棟ヘノードを設置する

- ・内気象ノードに温湿度、土壤WET、CO₂、日射センサを取り付け（図略）
- ・制御ノードに雨センサ、簡易外気象センサを取り付け
- ・制御ノードで天窓と灌水装置を制御する（実際にはトランス盤や制御盤が必要）



例) ノード一覧

ノード設置場所	緯度、経度、標高	ノード種別	ノード名	IP アドレス
パプリカハウス	35, 139, 26	内気象	パプリカ内気象ノード	192.168.1.71
		制御	パプリカ制御ノード	192.168.1.72
キュウリハウス	35, 139, 26	制御	キュウリ制御ノード	192.168.1.81
		内気象	キュウリ内気象ノード北	192.168.1.82
		内気象	キュウリ内気象ノード南	192.168.1.83

2.3.1. ノード設置場所

設置場所の名前を記述してください。ハウスごとに名前を付けることが多いです。

2.3.2. 緯度、経度、標高

ノード設置場所の緯度、経度、標高を記述してください。緯度、経度、標高は以下の様なサイトで検索できます。（緯度、経度、標高の小数点以下は必要ありません。）

Google Maps 標高 (SRTM 版)

https://wisteriahill.sakura.ne.jp/GMAP/GMAP_ALTITUDE/index.php

Google Maps 標高 (SRTM版)

使い方

- このページでは、SRTM (スペースシャトル レーダー トポグラフィ ミッション) の地形データを使用しています。
- 赤い十字が地図の中央。地図をドラッグスクロールしたり、住所や緯度・経度で移動すると、この十字の位置の標高が表示されます。
- インフォメーションの住所をクリックすれば、十字の位置の住所が表示されます。

地図 航空写真

■住所で移動
東京都港区芝二丁目3-3 移動

■緯度・経度(10進)で移動
緯度 35.6524078
経度 139.7536456 移動

標高 26.0000
m

単位変換 メートル[m]

インフォメーション
住所

Google 地図データ ©2020 Google, SK telecom 100 km 利用規約

2.3.3. ノード種別

内気象ノードの場合は、「内気象」、制御ノードの場合は「制御」と記述してください。

2.3.4. ノード名

ノードに名前を付けてください。設置場所とノード種別がわかるような名前が好ましいです。他ノードと混同しないように、重複しない名前を記述してください。

2.3.5. IP アドレス

IP アドレスはネットワーク上の住所の様なものです。「192.168.1.70」の様な形をしており、数値が、(ピリオド)区切りで4つ並んでいます。ノードごとに IP アドレスを設定します。

ノード一覧

ノード設置場所	緯度、経度、標高	ノード種別	ノード名	IP アドレス
パブリカハウス	35, 139, 26	内気象	パブリカ内気象ノード	192.168.1.71
		制御	パブリカ制御ノード	192.168.1.72
キュウリハウス	35, 139, 26	制御	キュウリ制御ノード	192.168.1.81
		内気象	キュウリ内気象ノード北	192.168.1.82
		内気象	キュウリ内気象ノード南	192.168.1.83

各ノードに設定する IP アドレスは 192.168.1.XXX です。XXX の部分は 2 から 254 までの数値を適当に割り当ててください。XXX の部分は 10 以降の数値を設定することが多いです。また、複数ノード使用する場合は連番を設定することが多いです。


ノード同士に重複した IP アドレスを設定しないでください。同じ IP アドレスが複数あると正しく通信できなくなります。また、モバイルルータやルータ、現場での設定用 PC も、重複した IP アドレスを設定しないでください。具体的には「モバイルルータやルータ：192.168.1.1」「ノード：192.168.1.71～192.168.1.83」「現場での設定用 PC：192.168.1.100」のようにします。当社製品のモバイルルータセットをお使いの場合、その初期 IP アドレスは 192.168.1.1 になっています。

また任意ですが、ノード増設予定がある場合は、192.168.1.70 番台はトマトハウス用、192.168.1.80 番台はパブリカハウス用など場所ごとにルールを決めると、規則性があるので迷わずに済みます。

クラウドスタータセット、モバイルルータセットを使用せずに、既存のネットワーク環境を利用してクラウド接続する場合は、インターネットに接続可能な IP アドレスはユーザー様ご自身で調査をお願いします。

機器の連携（他ノードの計測値を使用して機器操作を行う場合、クラウドスタータセット 1 台で複数ノードの計測値をクラウド連携させる場合など）は機器同士が通信できるような IP アドレスを設定する必要があります。

IPアドレスの3区切り目までが同じであれば、同じネットワークに所属している状態
同じネットワークに所属していれば通信できる。




※ローカルネットワークの場合

※サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのIPは全て一致している場合

各ノードはネットワーク上へ計測データを流します。同ネットワークに所属するノードはそれを受信することができます。機器連携を行う場合は、この仕組みを利用しています。

- ・各ノードはネットワーク上へ計測値を流す
- ・同じネットワークに所属するノードはそれを受信することができる
- ・別ノードに接続されているセンサ値を取得できる




※ノードAのセンサ値をノードBが参照することも可能。

2.4. ノードの設定項目をあらかじめ決めておく (room-region-order 一覧)

次は、計測値単位に表を作成します。各項目については後述します。

例) ハウス2棟へノードを設置する

- ・内気象ノードに温湿度、土壌WET、CO₂、日射センサを取り付け (図略)
- ・制御ノードに雨センサ、簡易外気象センサを取り付け
- ・制御ノードで天窓と灌水装置を制御する (実際にはトランス盤や制御盤が必要)



room-region-order 一覧


ノード名	接続センサ、アクチュエータ	計測項目	room	region	order
パプリカ制御ノード	感雨センサ	屋外降雨	1	41	1
		屋外気温			1
		屋外相対湿度			1
		屋外風速			1
		屋外風向			1
		屋外照度			1
	灌水	-			61
天窓	-	61	1		
パプリカ内気象ノード	温湿度センサ	室内温度	1	11	1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分			1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO ₂ センサ	室内 CO ₂ 濃度			1
日射センサ	室内日射強度	1			
キュウリ制御ノード	感雨センサ	屋外降雨	2	41	1
		屋外気温			1
	簡易外気象センサ	屋外相対湿度			1

		屋外風速			1
		屋外風向			1
		屋外照度			1
	灌水	-		61	1
	天窓	-			1
キュウリ内気象ノード北	温湿度センサ	室内温度			1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分	2	11	1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO2 センサ	室内 CO2 濃度			1
日射センサ	室内日射強度			1	
キュウリ内気象ノード南	温湿度センサ	室内温度			1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分	2	12	1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO3 センサ	室内 CO3 濃度			1
日射センサ	室内日射強度			1	

room (ルーム)、region (リージョン)、order (オーダー) と呼びます。「2-61-1」の様な形で、数値が(ハイフン)区切り 3 つで表されます。各数値はノードの設置場所や計測項目の区分などを表しています。(表では便宜上分けて書いています。order についてはここでは割愛します。1 固定で構いません)

room はノードの設置場所を表します。(1~128 推奨。ハウスごとに番号を振ることが多いです)

- ・ room は設置場所を表す数値




region は room 内の計測値項目の大まかな区分けです。region は、内気象系統、外気象系統、制御系統の3つに区分することを推奨します。それぞれに数値を設定します。

region が表す内気象系統、外気象系統、制御系統について説明します。

- 内気象系統は、**ハウス内での計測項目**です。(温湿度、CO 濃度等。11~40 を推奨)
- 外気象系統は、**ハウス外での計測項目**です。(屋外降雨、屋外気温等。41~60 を推奨)
- 制御系統は**制御機器**です。(灌水、天窓等。61~100 を推奨)

- ・ regionはroom内の大まかな区別
- ・ **内気系統**、**外気系統**、**制御系統**の3区分に分けることを推奨
- ・ 運用に合わせてregionを増やすことも可能 (平均日射、積算日射などは計算区分にまとめる等)




例) region は内気象系統 11、外気象系統 41、制御系統 61 とした場合

ノード名	接続センサ、アクチュエータ	計測項目	room	region	order
パプリカ制御ノード	簡易外気象センサ	感雨センサ	1	41	1
		屋外気温			1
		屋外相対湿度			1
		屋外風速			1
		屋外風向			1
		屋外照度			1
	灌水	-		61	1
天窓	-	61	1		
パプリカ内気象ノード	温湿度センサ	室内温度	1	11	1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分			1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO2 センサ	室内 CO2 濃度			1
日射センサ	室内日射強度	1			

同 room 内に同種のノードが複数台ある場合は、region は連番にしてください。

- ・キュウリハウスには同種のノード（内気象ノード）が複数台ある。
- ・この場合regionは連番にする



例) キュウリ内気象ノード北の region は 11、キュウリ内気象ノード南の region は 12

ノード名	接続センサ、アクチュエータ	計測項目	room	region	order
キュウリ制御ノード	感雨センサ	屋外降雨	2	41	1
		屋外気温			1
		屋外相対湿度			1
		屋外風速			1
		屋外風向			1
		屋外照度			1
	灌水 天窓	- -		61	1 1
キュウリ内気象ノード北	温湿度センサ	室内温度	2	11	1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分			1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO2 センサ	室内 CO2 濃度			1
日射センサ	室内日射強度	1			
キュウリ内気象ノード南	温湿度センサ	室内温度	2	12	1
		室内相対湿度			1
	土壌水分センサ WET	土壌水分			1
		土壌温度			1
		土壌 EC			1
	CO3 センサ	室内 CO3 濃度			1
日射センサ	室内日射強度	1			


上記の様に設定すると、キュウリハウスの内気系統は 1-11-1（キュウリ内気象ノード北）と 1-12-1（キュウリ内気象ノード南）となります。

ファームウェアの Arsprout Pi（アルスプラウトパイ）は UECS（ウエックス）という通信規約（通信ルール）に準拠して作られています。room-region-order は UECS で定められている規約です。

room-region-order がどのように利用されるのかを説明します。

別ノードの計測値を使用する場合に、その計測値がどのノードから送信された計測値なのかを判別するために利用されます。(ノード 1 台で利用する場合でも設定は必須です)

- ・各ノードは「データ種別、room-region-order、値」という形式でネットワーク上へ計測値データを流す
- ・同ネットワーク上のノードはそれを受信することができる (CCM受信)
- ・CCM受信した計測値を元に機器制御等を行う




※1「データ種別：InAirTemp room-region-order：2-11-1 値：25」
※2「データ種別：InAirTemp room-region-order：2-12-1 値：30」
同room内に重複したノード複数台ある場合は、regionの数値で判別する

実際の計測値（上図では 25、30 という温度の値）にデータ種別（計測項目の種類を表す。上の図では InAirTemp という文字列で計測値が室内気温であることを表す。UECS での正式名称は CCM 識別子と呼ぶ）や room-region-order 等の属性を付けた形でデータのやり取りを行います。この形式を **CCM 形式**と呼びます。各ノードはネットワーク上へ計測値データを送信します。同ネットワークに繋がっているノードは計測データを受信することができます。(CCM 受信と呼びます。)

CCM受信は、クラウドスタータセット1台で複数のノードをクラウド連携させる場合にも利用します。

ドングル1台で、複数のノードをクラウド連携するには
ドングルを接続したノードが他ノードの計測値をCCM受信し、一括してクラウドへ計測値を送信する。



※クラウドスタータセットのドングルを接続したノードのみインターネットへつながる

また、Arsprout クラウドでは、room-region-order を設定することで、計測値をハウス内計測値、ハウス外計測値、制御系単位に管理することができます。

例) キュウリハウス (room1) のハウス内計測値 (region11)



例) 選択ボックスから region を選択する



room-region-order は比較的自由に設定できる為ここでは弊社が推奨する設定区分を説明しました。このほかにも region を内気象系統、外気象系統、制御系統、計算系統（平均気温や積算日射量など計測値を使用した計算項目）の 4 つに分けることも可能です。計測値をモニタリングしやすいように room-region-order を設定してください。room-region-order やデータ種別（CCM 識別子）について詳しく知りたい場合は以下資料をご覧ください。

- ユビキタス環境制御システム 通信基本規約 （room-region-order は 6 ページ参照）
<https://uecs.jp/uecs/UECS-CCMbasic.pdf>
- ユビキタス環境制御システム 通信制御実用規約 （データ種別（CCM 識別子）は 41 ページ参照）
https://uecs.jp/uecs/kiyaku/UECSStandard100_E10.pdf

2.5. SIM の開通手続きと通信機器での SIM セットアップ

ユーザー様ご自身でご購入された SIM をご利用になる場合のみこの手順を実施してください。Arsprout クラウドを利用しない場合または既存のインターネット通信機器を使用して Arsprout クラウドを利用する場合はこの手順はスキップしてください。

以下マニュアルを参考にして SIM の開通手続きやモバイルルータ（またはクラウドスタータセット）で SIM を利用する設定を完了させてください。


アルsprout株式会社サイト>アーカイブ>ドキュメント

<https://www.arsprout.co.jp/archive/doc/#installation>

▶ SIM 利用マニュアル

3. SD カードへファームウェアをインストールする

次は、ファームウェアと初期設定ファイルをインターネットからダウンロードして SD カードに書き込みます。




3.1. ファームウェアと設定ファイルをダウンロードする


Web ブラウザ（Google Chrome、Firefox、Edge 等）起動し、アルsprout株式会社サイト（<https://www.arsprout.co.jp/>）へアクセスしてください。当 HP はブックマークしておくとも便利です。

※Internet Explorer には対応しておりませんご注意ください。



アーカイブ>最新ファームウェアをクリックします。




最新ファームウェアのページから Arsprout Pi の最新ファームウェアと DIY キット設定ファイルをダウンロードします。なお、**ArsproutDIY キット 3は ArsproutPi (ver1.8.0 以上) で動作可能です。UECS-Pi では動作しません。**ご注意ください。



ダウンロードした圧縮ファイル(arsprout-pi-xxxxx.zip)をデスクトップなど任意の場所に解凍します。
※解凍方法に特に指定はありません。




解凍したフォルダ内にファームウェアのイメージファイル (arsprout-pi-xxxxx.img) があることを確認します。




3.2. ファームウェアをSDカードに書き込む


PCフォルダを開いておきます。




PCへ microSD カードを差し込んでください。microSD カード差し込み口が無い場合は、SD カード変換アダプターまたはカードリーダーに microSD カードを入れて PC に接続してください。




microSD カードを差し込むと PC フォルダに microSD が新たに表示されます。microSD カードが割り当てられたドライブを確認してください。




ラベル (BOOT、SDHC) などは PC 環境によって表示が異なります。() 中のアルファベットがドライブを表しています。




SD Card Formatter のアイコンをダブルクリックして、SD Card Formatter を起動します。「このアプリがデバイスに変更を加える事を許可しますか?」というウィザードからの質問に対して「はい」を選択すると、アプリ画面が起動します。




カードの選択で、先ほど microSD カードを差し込んだドライブが指定されている事を確認して下さい。ここでドライブを間違えてフォーマットを掛けると、指定されたドライブのデータが全消去されます。必ず確認して下さい。



ドライブが当該のものであれば、「クイックフォーマット」を選び、フォーマットボタンをクリックします。するとポップアップが出て続行しますか？と尋ねられるので「はい」をクリックします。




フォーマットが正常に終了すると、以下の様なメッセージが表示されます。これで microSD カードが空になりデータ書き込みが確実にできるようになります。




次に、SD カードにファームウェアのイメージファイルを書き込みます。Win32DiskImager のアイコンをダブルクリックしてください。「このアプリがデバイスに変更を加える事を許可しますか？」というウィザードからの質問に対して「はい」を選択すると、アプリ画面が起動します。


※Win32 Disk Imager Renewal をインストールしている場合は、Win32 Disk Imager Renewal の exe ファイルをダブルクリックしてください。




フォルダアイコンをクリックして、ファームウェアを解凍したフォルダ内にあるファームウェアのイメージファイル (arsprout-pi-xxxxx.img) を選択してください。




ファームウェアのイメージファイル (img ファイル) を選択して、開くボタンをクリックします。




次にファームウェアを書き込むドライブを設定します。Device で **microSD カードを差し込んだドライブを指定してください**。ここで誤ったドライブを指定すると、指定されたドライブのデータが破損する可能性があります。必ず確認をして下さい。



すべて準備が整ったら、Write ボタンをクリックします。




以下の様なポップアップが現れるので、Yes をクリックして下さい。書き込みが開始されます。終了まで数分掛かる場合があります。



書き込みが終了すると以下のポップアップが表示されます。OK をクリックして下さい。




全て終わったら Exit を押して Win32 Disk Imager を終了します。



複数ノードを使用する場合は、この時点でノードの台数分の microSD カードに対して「フォーマット」と「ファームウェアの書き込み」を行っておくとスムーズに初期設定が行えます。

4. ノードと PC を通信できるように設定する

次に、ノードに microSD カードを入れてノードを起動します。その後、PC とノードを LAN ケーブルで接続し、PC からノードへ通信できるように PC の通信設定を変更します。




4.1. ノードに SD カードを入れる


ノードの Raspberry Pi に microSD カードを差し込みます。

■ 内気象ノードの場合

Raspberry Pi は内気象ノード専用基板の下にあります。差し込み口は Raspberry Pi の裏側にあります。microSD カードの向きは文字が書いてある側が下（金色の端子が上）になるように差し込みます。



内気象ノード専用基板の下にある RaspberryPi へ SD カードを差し込む



SD カードの差し込み口は上記赤枠の通り。指でさわって確認する。




SD カードは図の向きで差し込む。




しっかり奥まで差し込む

■ 制御ノードの場合

制御ノードの Raspberry Pi は UniPi 基板の左上にあります。



差し込み口は Raspberry Pi の裏側にあります。microSD カードの向きは文字が書いてある側が下（金色の端子が上）になるように差し込みます。



SDカードの差し込み口は上記赤枠の通り。指でさわって確認する。




SDカードは図の向きで差し込む。




しっかり奥まで差し込む

4.2. PC とノードを LAN ケーブルで接続する


PC とノードを LAN ケーブルで接続します。接続方法は直接 LAN で接続する方法または、ネットワークハブを介して接続する方法のどちらでも構いません。複数台のノードを使用する場合は設定のたびにノードと PC を接続しなおす必要があるためネットワークハブのご利用をお勧めします。



■ 内気象ノードの場合



■ 制御ノードの場合



4.3. ノードの電源スイッチを ON にする

電源プラグをコンセントに差し込みます。初めて電源プラグをコンセントに指す場合は、念のため電源プラグを開け、細かい銅線のくず等が付着していないことを確認してください。銅線のくず等が付着しているとショートする危険があります。また、ワークショップで製作した電源プラグはテスト用なので、本番環境（施設への設置）では防水タイプのもにに変更するなど、実際の圃場での運用に適した形で設置して下さい。




電源プラグを差し込んだ後、ノードの電源スイッチを ON にします。Raspberry Pi に通電すると赤ランプが点灯し、SD カードアクセスが始まると緑ランプが点滅します。LAN ポートが認識できると LAN ポートのランプが点灯します。各ランプが点灯していることを確認してください。

■ 内気象ノードの場合

電源スイッチを ON にすると内気象ノード専用基板下にある Raspberry Pi の赤ランプが点灯、緑ランプが点滅することを確認する。




LAN ポートのランプ点灯（オレンジと緑）を確認する。




■ 制御ノードの場合

電源スイッチを ON にする、Raspberry Pi の赤ランプが点灯、緑ランプが点滅することを確認する。




LAN ポートのランプ点灯（オレンジと緑）を確認する。




4.4. PC の通信設定

PC とノードが通信できる様に PC のネットワーク設定を行います。この章の設定を行った PC は一旦インターネットに接続できなくなります。マニュアルなど必要な物はあらかじめダウンロードしておいてください。


Windows キーと R キーを同時に押すと、「ファイル名を指定して実行」のダイアログが表示されます。「ncpa.cpl」と入力して OK ボタンをクリックします。




ネットワーク接続が表示されます。ノードと PC を繋いだ LAN ケーブル通信（イーサネット）が表示されていることを確認します。どのイーサネットが対応しているかわからない場合は、PC 側の LAN ケーブルを抜き差ししてください。連動して「ネットワークケーブルが接続されていません」と表示が切り替わるイーサネットが、ノードと接続しているイーサネットです。




もしも、ノードと接続しているイーサネットが無効になっている場合は、イーサネットを右クリックして「有効にする」をクリックしてイーサネットを有効にしてください。




Wi-Fi 接続している場合は、Wi-Fi を無効にしておいてください。Wi-Fi 接続を右クリックして「無効にする」をクリックすると Wi-Fi 接続が無効になります。




ノードと接続しているイーサネットを右クリックして「プロパティ」をクリックします。プロパティ画面で「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。




インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティが表示されます。この画面の設定内容は必ず記録してください。PCの通信設定を元に戻す際に必要となります。携帯などで写真を撮っておくと間違いがありません。



以下図の通り設定してください。(IPアドレスは192.168.1系統で、ノード、ルータ、モバイルルータなどに重複しないアドレスであれば任意に設定できます)




イーサネットのプロパティ画面で「閉じる」ボタンをクリックすると IP アドレス変更が反映されま
 ず。画面右上の×ボタンで画面を閉じると IP アドレスの変更が反映されません。ご注意ください。




5. ノードにログイン

次は PC からノードにログインします。




Web ブラウザを起動して <http://192.168.1.70> にアクセスして下さい。Arsprout Pi のログインページが表示されます。初期パスワード「admin」を入力し、ログインボタンをクリックして、ログインして下さい。なお、**Internet Explorer には対応していません**。Chrome、Edge 等の Web ブラウザを使用してください。




6. ノードへ初期設定ファイルをアップロード


センサ類はノードに接続しただけでは Arsprout Pi 上で認識することができません。接続しているセンサ類を Arsprout Pi へ登録する必要があります。設定ファイルをアップロードすると、ファイル内に記述してある主なセンサ類がノードへ登録されます。



ダウンロードした圧縮ファイル(arsprout-pi-configs-xxxxx.zip)をデスクトップなど任意の場所に解凍します。(解凍方法に特に指定はありません。)




解凍されたフォルダ内に各ノードの初期設定ファイルが入っています。



ArsproutPi の左メニューからシステムをクリックし、ノードをクリックします。



Web ブラウザの画面サイズを小さくした場合や、タブレットで画面表示する場合は Arsprout Pi 画面左上の  アイコンをクリックするとメニューが表示されます。



ノード画面左下の設定ファイル選択ボタンをクリックします。



制御ノードの場合は、スイッチ基板のバージョンを確認してファイルを選択してください。バージョンはスイッチ基板の左端に印字されています。



制御ノード用設定ファイル

ファイル名	
制御ノード_sample-SwitchBoard-v3-config.xml	スイッチ基板のバージョンが 3.0 以降の場合に選択する
制御ノード_sample-SwitchBoard-v2-config.xml	スイッチ基板のバージョンが 3.0 より前の場合に選択する

内気象ノードの場合は、取り付けている温湿度センサ、CO2 センサによって選択するファイルが異なります。ファイル名に、温湿度センサ、CO2 センサの型番が入っているものを選択してください。

温湿度センサ (SHT31)	温湿度センサ (SHT41)

CO2 センサ (D400)	CO2 センサ (S300)

内気象ノード用設定ファイル

	温湿度センサ (SHT31)	温湿度センサ (SHT41)	温湿度センサ なし
CO2 センサ (D400)	内気象ノード_sample- SHT31-D400-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-D400-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-D400-config.xml
CO2 センサ (S300)	内気象ノード_sample- SHT31-S300-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-S300-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-S300-config.xml
CO2 センサ (HG モデル)	内気象ノード_sample- SHT31-S300-config.xml または 内気象ノード_sample- SHT31-D400-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-S300-config.xml または 内気象ノード_sample- SHT41-D400-config.xml	内気象ノード設定 ファイルどれでも OK
CO2 センサ なし	内気象ノード_sample- SHT31-S300-config.xml または 内気象ノード_sample- SHT31-D400-config.xml	内気象ノード_sample- SHT41-S300-config.xml または 内気象ノード_sample- SHT41-D400-config.xml	内気象ノード設定 ファイルどれでも OK

内気象ノードで **CO2 センサ**を取り付けていない場合は、**温湿度センサの型番にあったファイル**を選択してください。**温湿度センサ**を取り付けていない場合は、**CO2 センサの型番にあったファイル**を選択してください。どちらも取り付けていない場合は、内気象ノードのどのファイルでも構いません。

また、**CO2 センサ (HG モデル)** を取り付けている場合は、**温湿度センサの型番にあったファイル**を選択してください。



ファイル選択後、アップロードボタンをクリックします。暫くすると「インポートしました」とメッセージが表示されます。



設定ファイルのアップロードが完了すると、以下の様な代表的な各種設定が登録されます。

- 各ダッシュボード（計測値のモニタリングや、制御ロジックの表示・設定などを行う画面）の作成
- 各センサーの登録
- **アクチュエータ**（灌水、天窓などの制御機器）の登録
- 計算機（平均気温、日射積算など）の登録
- 警報（各種計測値を監視し、設定した判定条件で警報状態を表示する機能）の登録
- デバイス（Raspberry Pi に接続されているデバイス。簡易外気象センサや 1-Wire センサなど）の登録

7. ライセンスコード発行を依頼する（制御ノードのみ）

制御ノードの場合はライセンスコードが必要です。（内気象ノードでは必要ありません。53 ページ以降を実行してください。）

左のメニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面に表示されている「MAC アドレス」をコピーしてください。



MAC アドレスをアルスプラウト株式会社サポート宛て（support@arsprout.co.jp）へメール送信してください。また、問い合わせフォーム（https://www.arsprout.co.jp/inquiry/）からでも受け付けています。ライセンスコード発行には数日かかる場合もあります。お早めにご連絡ください。制御ノードキットをご購入いただいた方のみライセンスコード発行を承っております。ご了承ください。

以下フォーマットでお送りください。

件名：ライセンスコード発行依頼

アルスプラウト株式会社
担当者宛て

Arsprout Pi のライセンスコードの発行をお願い致します。MAC アドレスは以下の通りです。

■MAC アドレス

■氏名や法人名

■メールアドレス


■電話番号

■購入元

■ArsprounDIY キット 2 制御ノード購入台数

8. ライセンスコードを入力する（制御ノードのみ）


サポートからライセンスコード発行の連絡来た後、Arssprout Pi にライセンスコードを設定します。（内気象ノードの初期設定では必要ありません。この章をスキップして「[PC からノードへ初期設定ファイルをアップロードする](#)」以降を実行してください。）



メニューからシステムをクリックし、「ライセンスコード」をクリックします。



ライセンスコード画面で画面右下の  アイコンをクリックし、ライセンスコード一覧の  アイコンをクリックします。



ライセンスコード入力ダイアログが表示されるので、サポートからのメールに記載されているライセンスコードを入力して「送信ボタン」をクリックしてください。ライセンスコードは複雑で長い文字列なので、手入力ではなく必ずコピーと貼り付けで入力してください。（コピーは、ライセンスコード文字列を全て選択した状態で右クリックメニューから「コピー」を選択してください。貼り付けは、入力箇所ですべて右クリックメニューから「貼り付け」を選択してください。）



9. ウォッチドック基板のLED点滅を確認する


ArsproutDIY キット3の場合は、設定ファイルアップロード後にウォッチドック基板のLEDが点滅していることを確認してください。(制御ノードの場合は、ライセンスコード入力が必要です。)



10. ノードの表示名称、システム時刻、地理情報を設定する

ノードの表示名称、システム時刻、地理情報を設定します。

メニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面で画面右下のアイコンをクリックするとノード設定へ切り替わります。



以下の通り設定してください。

NO	項目	説明
1	表示名称	あらかじめ決めたノード名称を設定してください。
2	システム時刻	現在の日付時刻を設定してください。

3	地理情報	緯度、経度、高度を設定してください。日出時間、日入時間を計算するために用いられます。
---	------	--



画面右下の  アイコンをクリックして保存します。暫くすると「保存しました。」とメッセージが表示されます。

11. ノードの設定を実際の機器構成に合うよう変更する


実際のノード構成に合うように、接続していないセンサ設定を削除します。

11.1. センサーの削除

初期設定中のノードのセンサ設定を削除します。左のメニューから「センサー」をクリックします。画面の右下の  アイコンをクリックします。



接続していないセンサの計測項目の編集の  アイコンをクリックすると「削除してもよろしいですか?」と確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックと削除されます。




■ 内気象ノードの場合

- 温湿度センサを取り付けていない場合は、室内気温、室内相対湿度、室内飽差、室内絶対湿度、室内露点を削除してください。
- CO2 センサについて
 - CO2 センサを取り付けていない場合は、室内 CO2 濃度を削除してください。
 - CO2 センサ (HG モデル) を取り付けている場合は、105 ページをご参照ください。



- 日射センサを取り付けていない場合は、室内日射強度を削除してください。
- 土壌センサについて
 - 土壌センサを取り付けていない場合は、土壌水分、土壌湿度、土壌 EC を削除してください。
 - 取り付けている場合は、土壌センサモデルに沿って計測していない項目を削除してください。モデルはセンサ裏のシールで確認してください。




■ 制御ノードの場合

- 内気象ノードの計測値（室内気温、室内 CO2、室内日射強度、土壌水分、土壌湿度、土壌 EC）で CCM 受信する必要のない項目は削除する。
 - 制御ノードの初期設定ファイル内には、内気象ノードの計測値を CCM 受信する設定が含まれているため、センサー一覧には内気象ノードの計測値が表示されています。
 - 内気象ノードを使用しない場合 または モバイルルータセットを使用して Arsprout クラウドを利用する場合は、室内気温、室内 CO2、室内日射強度、土壌水分、土壌湿度、土壌 EC を全て削除してください。

➤ CCM 受信する必要がある項目とは？

- ◇ 機器制御で使用する項目（例えば、室内気温を元に天窓や暖房を操作する場合は室内気温を CCM 受信する必要がある）
- ◇ 制御ノードで、内気象ノードの計測値も一括して Arsprout クラウドへデータを送信する場合（制御ノード 1 台+内気象ノード 1 台+クラウドスタータセット 1 台の構成）

ドングル1台で、複数のノードをクラウド連携するには
 ドングルを接続したノードが他ノードの計測値をCCM受信し、一括してクラウドへ計測値を送信する。



※クラウドスタータセットのドングルを接続したノードのみインターネットへつながる

- 感雨センサを取り付けていない場合は、屋外降雨を削除してください。
- 簡易外気象センサを取り付けていない場合は屋外気温、屋外相対湿度、屋外日射強度、屋外風速、屋外風向、屋外照度を削除してください。

画面右下の  アイコンをクリックすると、編集モードが終了します。



11.2. センサーの編集（区分の編集）

初期設定中のノードのセンサ設定の区分（room-region-order）します。想定通りの区分（room-region-order）が設定されている場合はこの章をスキップしてください。

左のメニューから「センサー」をクリックします。画面の右下の  アイコンをクリックします。



名称	区分	値	時刻
室内気温	[1 - 11 - 1]	-℃	
室内相対湿度	[1 - 11 - 1]	-%	
室内飽差	[1 - 11 - 1]	-g/m3	
室内CO2濃度	[1 - 11 - 1]	-ppm	
室内日射強度	[1 - 11 - 1]	-kW/m2	
土壌水分	[1 - 11 - 1]	-%	
土壌温度	[1 - 11 - 1]	-℃	
土壌EC	[1 - 11 - 1]	-dS/m	
屋外気温	[1 - 41 - 1]	26.3℃	[11:38:50]
屋外相対湿度	[1 - 41 - 1]	50%	[11:38:50]

編集の  アイコンをクリックすると、計測項目の設定ダイアログが表示されます。設定ダイアログのCCM タグをクリックし、room-region-order をあらかじめ決めた値を入力します。

名称	区分	値	編集
室内気温	[1-11-1]	-℃	✎
室内相対湿度	[1-11-1]	-%	✎
室内露差	[1-11-1]	-g/m3	✎
室内CO2濃度	[1-11-1]	-ppm	✎
室内日射強度	[1-11-1]	-kW/m2	✎
土壌水分	[1-11-1]	-%	✎
土壌温度	[1-11-1]	-℃	✎
土壌EC	[1-11-1]	-dS/m	✎
屋外気温	[1-41-1]	26.3℃	✎

設定：センサー

名称*
室内気温

表示 CCM データソース

CCM識別子*
InAirTemp ノード種別

CCM送信レベル 単位 小数点以下精度*
A-10S-0 C 1

room*	region*	order*	priority*
1	11	1	1

記録間隔(秒)*
300

送信 キャンセル

送信ボタンをクリックすると反映されます。

画面右下の  アイコンをクリックすると、編集モードが終了します。

名称	区分	値	時刻
室内相対湿度	[1-11-1]	-%	
室内露差	[1-11-1]	-g/m3	
室内CO2濃度	[1-11-1]	-ppm	
室内日射強度	[1-11-1]	-kW/m2	
土壌水分	[1-11-1]	-%	
土壌温度	[1-11-1]	-℃	
土壌EC	[1-11-1]	-dS/m	
屋外気温	[1-41-1]	26.3℃	[11:39:06]
屋外相対湿度	[1-41-1]	50%	[11:39:06]
屋外日射強度	[1-41-1]	0.00kW/m2	[11:38:59]

11.3. アクチュエータ（制御ノードのみ）

初期設定中の制御ノードで制御する予定のないアクチュエータ（灌水、天窓などの制御機器）を削除します。

左メニューの「アクチュエータ」をクリックします。画面の右下の  アイコンをクリックします。



名称	区分	モード	値	時刻
天窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	0%	[16:22:13]
天窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	0%	[16:22:14]
側窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	0%	[16:22:14]
側窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	0%	[16:22:14]
保温カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	0%	[16:22:14]
遮光カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	100%	[16:22:15]
換気扇	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[16:22:16]
攪拌扇(水平)	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[16:22:16]
燃焼式暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[16:22:16]
ヒートポンプ暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[16:22:16]

編集の  アイコンをクリックすると「削除してもよろしいですか?」と確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックと削除されます。初期設定中の制御ノードで制御予定でないアクチュエータ（灌水、天窓などの制御機器）を削除してください。



画面右下の  アイコンをクリックすると、編集モードが終了します。

名称	区分	モード	制御	編集
天窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	AUTO	
側窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	
側窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	AUTO	
保温カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	
遮光カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	
換気扇	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	
攪拌扇(水平)	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	
燃焼式暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO	

名称	区分	モード	値	時刻
天窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	0%	[17:55:17]
側窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	0%	[17:55:17]
側窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	0%	[17:55:17]
保温カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	0%	[17:55:18]
遮光カーテン	[1 - 61 - 1]	自律制御	100%	[17:55:18]
換気扇	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[17:55:18]
攪拌扇(水平)	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[17:55:18]
燃焼式暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[17:55:19]
ヒートポンプ暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[17:55:19]
ヒートポンプ冷房	[1 - 61 - 1]	自律制御	OFF	[17:55:19]

実際に制御する予定のアクチュエータだけが残ったら、次にそれぞれのアクチュエータと、製作を終えた「ArsproutDIY キット2 制御ノード」のリレー動作を連動させていきます。これには「リレー」と「インプット」の割り当てが必要です。ここでは具体的に、暖房機と天窓を例にリレーとインプットの割り当てを行います。

暖房機の編集のために  アイコンをクリックします。

名称	区分	モード	制御	編集
 天窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO ▾	⊖ ✎ ☰
 天窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	AUTO ▾	⊖ ✎ ☰
 燃焼式暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO ▾	⊖ ✎ ☰

ポップアップが出現するので「データソース」タブをクリックします。

設定：アクチュエータ

名称 *
燃焼式暖房

表示
CCM
データソース

アイコン
No.59

カラー
#ba4b54 単位

低レベル値 0	高レベル値 1
最小値 0	最大値 1

保存
キャンセル

データソースタブで「インターロック」「入力」「出力」の設定を行います。「インターロック」「入力」には、ArsproutDIY キット 2 制御ノードの UniPi 基板のターミナルのインプット番号が入ります。「出力」には、ArsproutDIY キット 2 制御ノードの UniPi 基板のリレー番号が入ります。

設定：アクチュエータ

松崎工房

表示 CCM データソース

データソース

デバイス

インターロック

-

入力


出力

保存 キャンセル


Copyright 2020 : Wabit Inc. (Ver.1.1.5)

「インターロック」「入力」は、ArsprouDIYキット2制御ノードのスイッチ基板上のスイッチを手動で動かした時にリレーを動作させるために、そのスイッチから結線されているターミナルのインプット番号（I01～I14）を割り当てます。「出力」は、実際の機械を動作させるためのリレー番号（Relay1～Relay8）の割り当てになります。


UniPi 基板上のターミナルとリレーの位置は以下になります。



スイッチ基板の結線は様々なパターンがありますが、ここでは、ArsproutDIY キット 2 制御ノード製作時に、以下のようにスイッチ基板上での結線を行ったものとして設定を進めていきます。



制御ノードが完成している場合、UniPi 基板とスイッチ基板は以下の模式図のように結線されています。



スイッチ基板では、スイッチ 1 が上方向（ON 側）に倒れると、インプットの I01 に手動モード信号が入力され、I02 に ON 信号が入力されるようになっています。また、スイッチ 1 が下方向（OFF 側）に倒れると I01 に手動モード信号が入力されるのみになります。これを暖房機アクチュエータ上に設定します。

制御ノート

設定：アクチュエータ

暖房機アクチュエータ

表示 CCM データソース

データソース
デバイス

インターロック
[UniPi 1.1]:I01

入力
[UniPi 1.1]:I02

出力
-

保存 キャンセル

Copyright 2020 : WaBit Inc. (Ver.1.1.5)

次に、暖房機アクチュエータが動作した時に、Relay1 が動作するようにします。以下のように設定します。

制御ノート

設定：アクチュエータ

暖房機アクチュエータ

表示 CCM データソース

データソース
デバイス

インターロック
[UniPi 1.1]:I01

入力
[UniPi 1.1]:I02

出力
[UniPi 1.1]:RELAY1

保存 キャンセル

Copyright 2020 : WaBit Inc. (Ver.1.1.5)

保存をクリックします。これで、暖房機アクチュエータ、スイッチ 1 (I01 と I02)、Relay1 が以下のよう
に動くようになりました。

[暖房機アクチュエータが自動制御モードの ON の時]

Relay1 が ON 動作する。

[暖房機アクチュエータが自動制御モードの OFF の時]

Relay1 が OFF 動作する。

[スイッチ 1 が上下どちらにも倒れていない時]

I02 からの信号が途絶えて暖房機アクチュエータが自動制御モードになる。

[スイッチ 1 を上方向に倒した時]

I01 と I02 からの信号を受けて暖房機アクチュエータが手動モードの ON になる。

その結果 Relay1 が ON 動作する。

[スイッチ 1 を下方向に倒した時]

I02 からの信号を受けて暖房機アクチュエータが手動モードの OFF になる。

その結果 Relay1 が OFF 動作する。

次に天窓を設定していきます。天窓の編集のために  アイコンをクリックします。

名称	区分	モード	制御	編集
 天窓(東)	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO ▾	  
 天窓(西)	[1 - 61 - 2]	自律制御	AUTO ▾	  
 燃焼式暖房	[1 - 61 - 1]	自律制御	AUTO ▾	  

+

ポップアップが出現するので「データソース」タブをクリックします。

設定：アクチュエータ

名称*
天窓(東)

< 表示 CCM データソース >

アイコン No.56 カラー #5985b3 単位 %

低レベル値 10 高レベル値 90

最小値 0 最大値 100

データソースタブで「インターロック」「入力(開)」「入力(閉)」「出力(開)」「出力(閉)」の設定を行います。「インターロック」「入力(開)」「入力(閉)」には、ArsproutDIY キット 2 制御ノードの UniPi 基板のターミナルのインプット番号が入ります。「出力(開)」「出力(閉)」には、ArsproutDIY キット 2 制御ノードの UniPi 基板のリレー番号が入ります。

設定：アクチュエータ

名称 *
天窓(東)

< 表示 CCM データソース >

データソース
デバイス

インターロック
-

入力(開)
-

入力(閉)

出力(開)

保存 キャンセル

設定：アクチュエータ

名称 *
天窓(東)

< 表示 CCM データソース >

-

入力(開)
-


入力(閉)

出力(開)

出力(閉)

保存 キャンセル

制御ノードが完成している場合、UniPi 基板とスイッチ基板は以下の模式図のように結線されています。



スイッチ基板では、スイッチ 5 が上方向（ON 側）に倒れると、インプットの I09 に手動モード信号が入力されるようになっていました。また、スイッチ 6 が上方向（開動作側）に倒れると I11 に動作信号が入力され、スイッチ 6 が下方向（閉動作側）に倒れると I10 に動作信号が入力されるようになっていました。これを天窓アクチュエータ上に設定します。

設定：アクチュエータ

名称 *
天窓(東)

< 表示 CCM データソース >

データソース
デバイス

インターロック
[UniPi 1.1]:I09

入力(開)
[UniPi 1.1]:I11

入力(閉)
[UniPi 1.1]:I10

出力(開)

保存 キャンセル

次に、天窓アクチュエータが開動作をした時に Relay5 が動作するように、また天窓アクチュエータが閉動作をした時に Relay6 が動作するようにします。以下のように設定します。

入力(開)	入力(閉)	出力(開)
[UniPi 1.1]:I09		
[UniPi 1.1]:I11		
[UniPi 1.1]:I10		
		[UniPi 1.1]:RELAY5
		[UniPi 1.1]:RELAY6

保存をクリックします。これで、天窓アクチュエータ、スイッチ 5 (I09)、スイッチ 6 (I10、I11)、Relay5、Relay6 が以下のように動くようになりました。

[天窓アクチュエータが自動制御モードの開動作の時]
Relay5 が ON 動作する。Relay6 が ON であれば OFF 動作になる。

[天窓アクチュエータが自動制御モードの閉動作の時]
Relay6 が ON 動作する。Relay5 が ON であれば OFF 動作になる。

[天窓アクチュエータが自動制御モードの停止動作の時]
Relay5 が ON であれば OFF 動作になる。また Relay6 が ON であれば OFF 動作になる。

[スイッチ 5 を下方向に倒した時]
I09 からの信号を受けて天窓アクチュエータが手動モードになる。

[スイッチ 5 を下方向以外に倒した時]
I09 からの信号が途絶えて、天窓アクチュエータが自動制御モードになる。

[手動モードの状態で、スイッチ 6 を上方向に倒した時]

I11 からの信号を受けて天窓アクチュエータが開動作になる。

その結果 Relay5 が ON 動作する。Relay6 が ON であれば OFF 動作になる。

[手動モードの状態、スイッチ 6 を下方方向に倒した時]

I10 からの信号を受けて天窓アクチュエータが開動作になる。

その結果 Relay6 が ON 動作する。Relay5 が ON であれば OFF 動作になる。

ここまでは、開閉 2 系統 + OnOff4 系統の結線パターンで話を進めてきました。また、全ての結線パターンにおけるピンとリレー設定の一覧表は以下になります。

スイッチ結線パターン	リレーの並び	リレーとピンの配置
OnOff7 系統	[B][S7][S6][S5][S4][S3][S2][S1]	[S1]インターロック: I01、入力: I02、出力: RELAY1 [S2]インターロック: I03、入力: I04、出力: RELAY2 [S3]インターロック: I05、入力: I06、出力: RELAY3 [S4]インターロック: I07、入力: I08、出力: RELAY4 [S5]インターロック: I09、入力: I10、出力: RELAY5 [S6]インターロック: I11、入力: I12、出力: RELAY6 [S7]インターロック: I13、入力: I14、出力: RELAY7
開閉 1 系統 + OnOff5 系統	[P1][B][S5][S4][S3][S2][S1]	[S1]インターロック: I01、入力: I02、出力: RELAY1 [S2]インターロック: I03、入力: I04、出力: RELAY2 [S3]インターロック: I05、入力: I06、出力: RELAY3 [S4]インターロック: I07、入力: I08、出力: RELAY4 [S5]インターロック: I09、入力: I10、出力: RELAY5 [P1]インターロック: I11、入力(開): I13、入力(閉): I12、出力(開): RELAY7、出力(閉): RELAY8
開閉 2 系統 + OnOff4 系統	[P2][P1][S4][S3][S2][S1]	[S1]インターロック: I01、入力: I02、出力: RELAY1 [S2]インターロック: I03、入力: I04、出力: RELAY2 [S3]インターロック: I05、入力: I06、出力: RELAY3 [S4]インターロック: I07、入力: I08、出力: RELAY4 [P1]インターロック: I09、入力(開): I11、入力(閉): I10、出力(開): RELAY5、出力(閉): RELAY6 [P2]インターロック: I12、入力(開): I14、入力(閉): I13、出力(開): RELAY7、出力(閉): RELAY8
開閉 3 系統 + OnOff2 系統	[P3][P2][P1][S2][S1]	[S1]インターロック: I01、入力: I02、出力: RELAY1 [S2]インターロック: I03、入力: I04、出力: RELAY2 [P1]インターロック: I05、入力(開): I07、入力(閉): I06、出力(開): RELAY3、出力(閉): RELAY4 [P2]インターロック: I08、入力(開): I10、入力(閉): I09、出力(開): RELAY5、出力(閉): RELAY6 [P3]インターロック: I11、入力(開): I13、入力(閉): I12、出力(開): RELAY7、出力(閉): RELAY8
開閉 4 系統	[P4][P3][P2][P1]	[P1]インターロック: I01、入力(開): I03、入力(閉): I02、出力(開): RELAY1、出力(閉): RELAY2 [P2]インターロック: I04、入力(開): I06、入力(閉): I05、出力(開): RELAY3、出力(閉): RELAY4 [P3]インターロック: I07、入力(開): I09、入力(閉): I08、出力(開): RELAY5、出力(閉): RELAY6 [P4]インターロック: I10、入力(開): I12、入力(閉): I11、出力(開): RELAY7、出力(閉): RELAY8

※[B](blank):リレーを 1 つ余らせる、[P](ポジション):開閉動作、リレーを 2 つ使用、[S](スイッチ):OnOff 動作、リレーを 1 つ使用

11.4. デバイス（制御ノードのみ）

制御ノードに簡易外気象センサが接続されておらず、設定のみ存在する場合は重度異常となるので必ず削除してください。簡易外気象センサが接続されている場合はこの章をスキップしてください。

左メニューの「デバイス」をクリックします。画面の右下の  アイコンをクリックします。



名称	タイプ	値	割当
TEMP	実数入力	-- [C]	屋外気温
HUMID	実数入力	-- [%RH]	屋外相対湿度
WIND_SPEED	実数入力	-- [m/s]	屋外風速
GUST_SPEED	実数入力	-- [m/s]	
WIND_DIR	方角(360°)入力	-- [°]	屋外風向
LUX	実数入力	-- [lux]	屋外照度
UV	実数入力	-- [w/m2]	
RAIN	実数入力	-- [mm]	
PRESSURE	実数入力	-- [hPa]	
LOW_BATT	デジタル入力	--	

画面右下の  アイコンをクリックすると、「削除してもよろしいですか？」と確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックと削除されます。



名称	タイプ	値	割当
TEMP	実数入力	-- [C]	屋外気温
HUMID	実数入力	-- [%RH]	屋外相対湿度
WIND_SPEED	実数入力	-- [m/s]	屋外風速
GUST_SPEED	実数入力	-- [m/s]	
WIND_DIR	方角(360°)入力	-- [°]	屋外風向
LUX	実数入力	-- [lux]	屋外照度
UV	実数入力	-- [w/m2]	
RAIN	実数入力	-- [mm]	
PRESSURE	実数入力	-- [hPa]	
LOW_BATT	デジタル入力	--	

11.5. ノード再起動

左のメニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面で「ノード先起動」をクリックします。ノード再起動が完了後、削除した設定が反映されます。



The screenshot shows the management interface for Arsprout Pi. On the left is a dark sidebar menu with the following items: ダッシュボード, センサー, アクチュエータ, 計算機, 警報, デバイス, システム, ノード (highlighted with a red box), クラウド連携, ライセンスコード, CCM 一覧, and ログ. The main content area displays a table of node information:

表示名称	制御ノード
UECSノード名	Arsprout Pi
UECS 系統番号	1-61-1 (1)
UECS ID	011001001100
UECS バージョン	1.00-E10
UECS ベンダー	WaBit Inc.
状態	軽度異常
ネットワークインタフェース	eth0
MACアドレス	[REDACTED]
IPアドレス	192.168.0.70
システム時刻	2020-10-16T15:56:12
RAM	Free:360MB / Total:495MB
ストレージ	Free:594MB / Total:1,782MB

Below the table are three buttons: OS停止, OS再起動, and ノード再起動 (highlighted with a red box). At the bottom, there is a section for '設定ファイル選択' (No file) with buttons for アップロード and ダウンロード.

ここでは最低限の設定を行いました。クラウド連携について詳しく知りたい方は、[Arsprout Pi ユーザガイド \[基本機能編\]](#) の「クラウド連携」をご覧ください。

12. ノードの設定ファイルのバックアップを取得

設定ファイルのバックアップを取得します。これまでの変更をファイル出力してバックアップを取得します。もし、機器が故障しても設定ファイルのバックアップがあれば設定を復元することが可能です。

メニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面の「ダウンロードボタン」をクリックして設定ファイルをダウンロードします。



ダウンロードした設定ファイルの中には今まで設定した内容が含まれています。ノードの再セットアップが必要になった場合、このファイルをアップロードすると今までの設定内容を復元できます。

ノード故障時やノード IP アドレス失念時やファームウェアアップデート時などに必要になるので、必ず保存しておいてください。

任意の場所に設定ファイル保存用のフォルダ作成し、設定ファイルを保存してください。



13. ウォッチドック基板の動作確認 (ArsprounDIY キット 3 のみ)

この手順は ArsprounDIY キット 3 のみ実施してください。

制御ノードの場合、UniPi の AO 設定を「デジタル出力」にします。

メニューから「メニュー>デバイス>UniPi1.1」をクリックし、「AO」タブをクリックします。画面右


下の  アイコンをクリックし、一覧の右端の  アイコンをクリックすると、AO 設定ダイアログが

表示されます。AO 設定を「デジタル出力」に変更し、送信ボタンをクリックします。画面右下の  アイコンをクリックします。



ウォッチドック基板が正常に動作することを確認します。

ウォッチドック基板は、電源の再投入（スイッチの ON/OFF）を電氣的に行います。監視中（ウォッチドック基板 LED 点滅中）に、OS 停止状態になると約 2 分後に電源を再投入します。



メニューから「システム>ノード」をクリックします。ノード画面で「OS 停止」をクリックします。確認画面が表示されるので、OK をクリックします。(OS 停止中は、ArsprounPi からログアウト状態になります。)



約 2 分後に、ノードが自動で起動することを確認します。ノードが起動すると、Raspberry Pi の緑ランプが点滅します。(SD カード差込口近くの緑ランプを確認してください。)



ノードの電源を OFF にする必要がある場合は、「OS 停止」後 2 分以内にノードの電源スイッチを OFF にしてください。(Raspberry Pi の緑ランプが消灯を確認し電源スイッチを OFF にする)
OS 停止せずに電源スイッチを OFF にすると SD カードが故障する可能性があります。ご注意ください。


また、重度異常や軽度異常を自動検知して電源再投入を行いたい場合は、ウォッチドック設定で「OS 停止」を設定してください。不意の再起動を避けるため、運用開始時に設定することを推奨します。

(必須ではありません。) また、ウォッチドックの出力は、内気象ノード場合は「[Raspberry Pi GPIO] : PIN13」、制御ノードの場合は、「[UniPi 1.1] : AO」となります。(下記は内気象ノードの画面)



14. ノードの IP アドレスを変更する

ノードの IP アドレスを変更します。IP アドレスはネットワーク上の住所の様な物です。ノードの IP アドレスを変更すると PC からアクセスする URL 変わります。変更後の IP アドレスを失念すると、再度 SD カードフォーマットやり直しになってしまいます。ご注意ください。変更後の IP アドレスは必ずメモしておいてください。(手書きのメモでは間違える可能性があるため携帯で写真を撮ることをお勧めします。) また、IP アドレス変更前に設定ファイルのバックアップを必ず取得してください。



http://192.168.1.70 にアクセスし ArsproutPi へログインします。メニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面で画面右下の  アイコンをクリックするとノード設定へ切り替わります。「ネットワーク」タブをクリックするとネットワーク画面に切り替わります。



以下の通り設定してください。入力後は間違いがよく確認してください。IP アドレス表を作成した場合は見比べて一致していることを確認してください。

NO	項目	説明
	有線 LAN	「固定」を選択
1	IP アドレス	あらかじめ定めた 192.168.1.XXX を設定 ※XXX の部分は 2 から 224 までの数値。重複しないこと。 ※ 1
2	サブネットマスク	255.255.255.0 ※ 1
3	ゲートウェイ	192.168.1.1 ※ 1
4	DNS サーバ	192.168.1.1 ※ 1

※ 1

クラウドスタータセット、モバイルルータセットを使用せずに、既存のインターネット環境を利用して Arsprout クラウドを利用する場合は、インターネットに接続可能な IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバはユーザー様ご自身で調査をお願いします。

画面右下の  アイコンをクリックし、暫くすると「保存しました」とメッセージが表示されます。この段階ではまだ IP アドレスの変更はノードに反映されていません。次の手順の OS 再起動ボタンをクリックすると IP アドレスが変更されます。

画面右下の  アイコンをクリックし、ノード画面へ戻ります。

この時点で画面に表示されている IP アドレスは、先ほどネットワーク画面で入力したものと異なります。(現時点の IP アドレスが表示されています) OS 再起動ボタンをクリック後に IP アドレスが変更されます。

変更後の IP アドレスを失念すると、再度 SD カードをフォーマットからやり直しになってしまいます。ご注意ください。

OS 再起動ボタンをクリックし、暫くすると自動でノードからログアウトします。




The screenshot shows the 'Tomatohouse' management interface. At the top, it displays the name 'トマトハウス' and the time '5:44 17:18 [11:34:48]'. Below this is a table of system information:

表示名称	トマトハウス
UECSノード名	Arsprout Pi
UECS 系統番号	1-1-1 (1)
UECS ID	011001001100
UECS バージョン	1.00-E10
UECS ヘンダー	WaBit Inc.
状態	重度異常
ネットワークインタフェース	eth0
MACアドレス	[REDACTED]
IPアドレス	192.168.0.70
システム時刻	2020-10-09T11:34:39
RAM	Free:365MB / Total:495MB
ストレージ	Free:594MB / Total:1,782MB

Below the table are three buttons: 'OS停止' (OS Stop), 'OS再起動' (OS Restart), and 'ノード再起動' (Node Restart). The 'OS再起動' button is highlighted with a red box. At the bottom, there is a file selection area with '設定ファイル選択' (No file), 'アップロード' (Upload), and 'ダウンロード' (Download) buttons. A red circular icon with three dots is visible in the bottom right corner.

Web ブラウザを起動して変更後の IP アドレスにアクセスして下さい。Arsprout Pi のログインページが表示されます。パスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてログインして下さい。管理者パスワードを変更した場合は、変更後のパスワードでログインしてください。なお、Internet Explorer には対応していません。Chrome 等の Web ブラウザを使用してください。



万が一、変更後の IP アドレスを失念した場合または管理者パスワード失念してログインできなくなった場合は、以下手順を順に実行してください。

1 [ファームウェアを SD カードに書き込む](#)

- SD Card Formatter を使用して SD カードをフォーマット後に、Win32 Disk Imager で SD カードへファームウェアを書き込んでください。

2 [ノードと PC を通信できるように設定する](#)

3 [ノードにログインする](#)

4 [ノードへ初期設定ファイルをアップロード](#)

- この時、ノードへアップロードするのはバックアップ用として取得した設定ファイルをアップロードしてください。
- バックアップ用の設定ファイルを紛失した場合は以下を実行してください

- ① [ライセンスコード発行を依頼する \(制御ノードのみ\)](#)
- ② [ライセンスコードを入力する \(制御ノードのみ\)](#)
- ③ [ノードへ初期設定ファイルをアップロード](#)
- ④ [ノードの設定を実際の機器構成に合うよう変更する](#)
- ⑤ [ノードの表示名称、システム時刻、地理情報を設定する](#)
- ⑥ [ノードの設定ファイルのバックアップを取得する](#)

5 [IP アドレスを変更する](#)

15. 通信機器を接続する

Arsprout クラウドを利用する場合は、ノードに通信機器を接続します。Arsprout クラウドを利用しない場合はこの章をスキップしてください。

15.1. クラウドスタータセットを利用する場合

クラウドスタータセットの dongle をノードへ接続し、ノード 2 台構成の場合は、ノード同士が通信できるようにデフォルトゲートウェイと DNS サーバを変更します。設定完了後（クラウド利用前）にノード同士を LAN ケーブルで繋がめます。

15.1.1. dongle をノードへ接続する

クラウドスタータセットをノードの USB 差し込み口に接続してください。制御ノードを利用する場合は、制御ノードにクラウドスタータセットの dongle を接続してください。

機器構成が内気象ノード 1 台と制御ノード 1 台の場合は、制御ノードにクラウドスタータセットの dongle を接続してください。


15.1.2. デフォルトゲートウェイと DNS サーバの変更

ノード 2 台構成でクラウドスタータセットを使用する場合は、ノード同士が通信できるようにデフォルトゲートウェイと DNS サーバを変更します。ノード 1 台だけで使用する場合はこの手順はスキップし「ノードのクラウド連携を ON にする」以降を実行してください。

dongルを接続しているノードの IP アドレスを、 dongルを差していない方のノードのデフォルトゲートウェイと DNS サーバへ設定します。

dongルを接続しているノードのデフォルトゲートウェイに dongルを差していない方のノードの IP アドレスを設定します。

例) デフォルトゲートウェイと DNS サーバを変更する



設定後は画面右下の  アイコンをクリックし、暫くすると「保存しました」とメッセージが表示されます。



画面右下の  アイコンをクリックし、ノード画面へ戻ります。OS再起動ボタンをクリックしてください。暫くすると自動でノードからログアウトするので、再ログインし「ノードのクラウド連携を ONにする」以降を実行してください。



表示名称	トマトハウス
UECSノード名	Arsprout Pi
UECS 系統番号	1-1-1 (1)
UECS ID	011001001100
UECS バージョン	1.00-E10
UECS ヘンダー	WaBit Inc.
状態	重度異常
ネットワークインタフェース	eth0
MACアドレス	[REDACTED]
IPアドレス	192.168.0.70
システム時刻	2020-10-09T11:34:39
RAM	Free:365MB / Total:495MB
ストレージ	Free:594MB / Total:1,782MB

OS停止 OS再起動 ノード再起動

設定ファイル選択 No file

アップロード ダウンロード


Copyright 2020 : WaBit Inc. (Ver1.1.0) [VPN]

15.2. モバイルルータセットを利用する場合

モバイルルータセットを使用する場合は、モバイルルータセットのコンセントを指し、電源スイッチを「入」にします。(モバイルルータの初期設定 IP アドレス変更は 192.168.1.1 です。)



モバイルルータ内のネットワークハブに各ノードを LAN ケーブルで接続します。設定用 PC も接続してください。



15.3. 既存のインターネット環境を利用する場合


既存のインターネット環境を利用する場合は、お客様ご自身でノードとルータ等の接続方法をご確認ください。

16. ノードのクラウド連携を ON にする

Arsorout クラウドを使用する場合は、ノードのクラウド連携を ON にします。Arsprout クラウドを利用しない場合はこの章をスキップし「ノードの設定ファイルのバックアップを取得」以降を実行してください。


また、クラウドスタータセットを使用する場合は、**ドングルを接続したノードのみこの手順を実行してください。**ドングルを接続していないノードはインターネット接続ができない為この手順はスキップしてください。(ドングルを接続したノードが他ノードの計測値を CCM 受信し、一括してクラウドへ計測値を送信します。)

ドングル1台で、複数のノードをクラウド連携するには
ドングルを接続したノードが他ノードの計測値をCCM受信し、一括してクラウドへ計測値を送信する。



※クラウドスタータセットのドングルを接続したノードのみインターネットへつながる

メニューから「システム」をクリックし、「クラウド連携」をクリックします。



この一覧で有効チェックを ON にした計測値が Arsprout クラウドへ連携されます。(Arsprout Pi、Arsprout クラウドでは計測値をコンポーネントと呼びます)



以下の通り入力してください。

NO	項目	説明
1	クラウド連携	有効チェックを ON にする
2	URL	Arsprout クラウドの基本 URL 「https://cloud.arsprout.net/app/arpri」を入力
3	連携時間 (分)	クラウドサーバへデータを送信する間隔を分単位で入力。未入力または 0 の場合はクラウド非連携。通常は 10 分以上。
4	ユーザ ID	クラウドサービスの契約時に発行された ID を入力
5	パスワード	クラウドサービスの契約時に発行されたパスワードを入力

コンポーネント一覧でクラウド連携したいコンポーネントの有効チェックを ON にしてください。列頭のチェックをクリックすると全コンポーネントの有効チェックが ON になります。

画面右下の  アイコンをクリックして保存します。暫くすると「保存しました。」とメッセージが表示されます。

左のメニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面で「ノード先起動」をクリックします。ノード再起動が完了後、クラウド連携が反映されます。

The screenshot shows the left-hand navigation menu with 'ノード' (Node) highlighted in red. The main content area displays the status of a node named 'Arsprout Pi'. The status table is as follows:

表示名称	制御ノード
UECSノード名	Arsprout Pi
UECS 系統番号	1-61-1 (1)
UECS ID	011001001100
UECS バージョン	1.00-E10
UECS ベンダー	WaBit Inc.
状態	軽度異常
ネットワークインタフェース	eth0
MACアドレス	[REDACTED]
IPアドレス	192.168.0.70
システム時刻	2020-10-16T15:56:12
RAM	Free:360MB / Total:495MB
ストレージ	Free:594MB / Total:1,782MB

Below the table are three buttons: 'OS停止', 'OS再起動', and 'ノード再起動' (highlighted in red). At the bottom, there is a '設定ファイル選択' button with 'No file' and 'アップロード' / 'ダウンロード' buttons.

ノード再起動後、連携時間に設定した分数が経過するとクラウドへデータが送信されます。左メニューから「ログ」をクリックし、システムログに「クラウド連携通信を行いました。」と表示されることを確認してください。

The screenshot shows the 'システム ログ' (System Log) page. The left-hand navigation menu has 'ログ' (Log) highlighted in red. The log table is as follows:

時刻	カテゴリ	メッセージ
2020/11/27 13:10:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 13:00:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:50:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:40:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:30:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:20:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:10:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 12:00:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 11:50:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0
2020/11/27 11:40:59	CLOUD	クラウド連携通信を行いました。data=0

At the bottom, there are buttons for 'OSログ', '内部ログ', 'ダウンロード', and 'クリア'.

17. ノードの設定ファイルのバックアップを取得


設定ファイルのバックアップを取得します。これまでの変更をファイル出力してバックアップを取得します。もし、機器が故障しても設定ファイルのバックアップがあれば設定を復元することが可能です。

メニューから「システム」をクリックし、「ノード」をクリックします。ノード画面の「ダウンロードボタン」をクリックして設定ファイルをダウンロードします。



ダウンロードした設定ファイルの中には今まで設定した内容が含まれています。ノードの再セットアップが必要になった場合、このファイルをアップロードするとこれまでの設定内容を復元できます。

ノード故障時やノード IP アドレス失念時やファームウェアアップデート時などに必要になるので、必ず保存しておいてください。任意の場所に設定ファイル保存用のフォルダ作成し、設定ファイルを保存してください。



18. ノードからログアウトする

ノードからログアウトします。画面の右上の  アイコンをクリックして ArsproutPi からログアウトしてください。




以上でノードの初期設定が完了です。複数台ノードを使用する場合は同手順を実行してください。次の「PCの通信設定を元に戻す」以降の作業は全ノードの初期設定が完了後に実行してください。

19. PCの通信設定を元に戻す

全てのノードの初期設定が完了後に、PCがインターネット接続できるようPCの通信設定を元に戻します。PCをインターネットにつなぐ必要がない場合（PCをノード運用専用とする場合）はこの章をスキップしてください。

Arsprout クラウドを利用しない場合は、ノードに直接ログインして計測値を見る必要があるためPCの通信設定をこのままにしておくこと（この章をスキップすること）をお勧めします。


Windows キーと R キーを同時に押すと、「ファイル名を指定して実行」のダイアログが表示されます。
「ncpa.cpl」と入力して OK ボタンをクリックします。




ネットワーク接続が表示されます。ノードと PC を繋いだ LAN ケーブル通信（イーサネット）が表示されていることを確認します。どのイーサネットが対応しているかわからない場合は、PC 側の LAN ケーブルを抜き差ししてください。連動して「ネットワークケーブルが接続されていません」と表示が切り替わるイーサネットが、ノードと接続しているイーサネットです。




ノードと接続しているイーサネットを右クリックして「プロパティ」をクリックします。プロパティ画面で「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティが表示されます。この画面の設定を、ノードと通信する前の状態に戻してください。




Wi-Fi 接続していた場合は、Wi-Fi を「有効」にしてください。Wi-Fi 接続を右クリックして「有効にする」をクリックすると Wi-Fi 接続が有効になります。



20. ノード同士を LAN ケーブルで接続する (クラウドスタータセット利用のみ)

ノード 2 台構成でクラウドスタータセットを利用する場合はノード同士を LAN ケーブルで接続してください。

例)ノード同士をLANケーブルで接続する




21. Arsprout クラウド初期設定 (Arsprout クラウド利用時のみ)

Arsprout クラウドを利用しない場合はこの章をスキップしてください。

21.1. Arsprout クラウドへの連携を確認

Arsprout クラウドにログインして確認作業を行います。Google Chrome などのブラウザを開き、<https://cloud.arsprout.net/>にアクセスします。Internet Explorer は対応していないので使用しないで下さい。ID とパスワードを入力しログインボタンをクリックします。



まずはノードがクラウド連携できていることを確認します。左メニューから「ノード」をクリックします。ここにはクラウド連携しているノード（内気象ノードや制御ノード）が表示されます。ステータスアイコンが正常（緑）になっていることを確認します。



次に、ノードに接続しているセンサ類がクラウド連携できているか確認を行います。左メニューから「ハウス管理」の下にあるハウスをクリックします。「計測値」タブにセンサ類が表示されます。ここには Arsprout-Pi のクラウド連携設定で有効にチェックを入れたものが表示されます。Arsprout クラウドではここに表示されるものを「計測値」と呼びます。右上のリストからハウス（room）や区分（region）を選択することができます。



21.2. 最低限の警告を登録する

Arsprout クラウドには異常発生時（ノード故障等）にメールで通知する機能「警報」があります。最低限の警報を登録します。

画面左上のユーザ名をクリックし、設定をクリックします。



アカウントタブでメールアドレスを入力して保存ボタンをクリックします。警報通知のメールアドレスとして使用するので、1つは**携帯のメールアドレスなどの直ぐに確認できるメールアドレスを登録してください**。もう1つのメールアドレスは予備のメールアドレス（PC など）や他管理者の携帯メールアドレスなどを登録してください。（2つ目は任意です）

アカウント 通知先 契約・支払

フルネーム
株式会社ワビット

ニックネーム
ワビット

メールアドレス-1
test@gmail.col.jp

メールアドレス-2
test2@gmail.col.jp

パスワード

パスワード(確認)


Read Only パスワード

API パスワード

共有機能を利用する ※有効にするとユーザ検索の対象になります

保存 リセット

左メニューの警告をクリックします。画面右下の  のボタンをクリックすると、警告設定ダイアログが表示されます。



以下の様に設定し保存ボタンをクリックします。
 ※センサ死活の送信時間は 10 分から 20 分を推奨します。
 ※センサ死活の判定時間は 30 分程度を推奨します。
 ※通知先は警報メールを送るメールアドレスです。

設定：警報

名称 *
ノード死活

送信間隔(分) 判定時間(分) *
10 30

条件 *
ノード死活 ▼

Room *
全 Room ▼

通知先1
test@gmail.col.jp ▼

通知先2 ▼

警報解除を通知する

保存
キャンセル

警報設定ダイアログの各項目は以下の様な意味合いです。

項目	内容
名前	警告の名前。
送信間隔（分）	警報発動後、ユーザにメールを送る間隔。設定しない場合は1回のみ警報メールが送信されます。
判定時間（分）	異常状態が起き始めてから、警報を発動するまでの時間
条件	警報のタイプ。 ノード死活：ノードから判定時間経過してもデータが送信されてこない場合に警報を発動する センサ死活：指定したセンサから判定時間経過してもデータが送信されてこない場合に警報を発動する

	<p>センサ値範囲：指定したセンサの計測値が上限、下限を超えた場合警報を発動する</p> <p>ノード軽度異常：ノードの軽度異常（クラウド通信失敗など）が発生した場合に警報を発動する</p> <p>ノード重度異常：ノードの重度異常（デバイス異常、設定不良など）が発生した場合に警報を発動する</p>
Room	警報検知する room（ハウス）
通知先 1	警報メールを送るメールアドレス。未選択の場合メールは送信されません。
通知先 2	警報メールを送るメールアドレス。未選択の場合メールは送信されません。
警報解除を通知する	<p>ON: 警報解除時にもメールを送る</p> <p>OFF: 警報解除時にメールを送らない</p>

ノード死活などは「ノードから判定時間経過してもデータが送信されてこない場合に警報を発動する」ものです。これは、ノードが停止以外でも、電波状況が悪くノードと通信が出来ない場合でも警報と判定されるので留意して下さい。警報が発動すると通知先に設定したメールアドレスに以下のようなメールが送信されます。

(死活警報メール例)

差出人： alert@member.arsprout.net
宛先： 警報で設定したメールアドレス
件名： [警報メール]Arsprout クラウド

■テストユーザーさんへのお知らせ

2019/05/30 13:52:30 以下の条件がマッチしました。

* ノード死活

内気象ノード [1-1-1]

※このメールは Arsprout クラウドサービスにて、警報通知を設定済みユーザのメールアドレス宛に配信しています。

=====

Arsprout クラウド <https://cloud.arsprout.net/>

発行：アルスプラウト株式会社

保存ボタンをクリックすると、警告画面にノード死活が作成されます。



画面の右下の  ボタンをクリックすると、元の画面状態に戻ります。ノード死活以外には以下警報を同じように登録することを推奨します。

- 温度センサ死活

名前	温度センサ死活
送信間隔 (分)	10 分～20 分
判定時間 (分)	30 分程度
条件	センサ死活
Room	温湿度センサが設置しているハウス (room)
計測値	室内気温
通知先 1	警報メールを送るメールアドレス
通知先 2	警報メールを送るメールアドレス
警報解除を通知する	ON

※重要なセンサには「センサ死活」を登録してください。

- ノード重度異常

名前	ノード重度異常
送信間隔 (分)	10 分～20 分
判定時間 (分)	30 分程度
条件	ノード重度異常
Room	ノードが設置しているハウス (room)
通知先 1	警報メールを送るメールアドレス
通知先 2	警報メールを送るメールアドレス
警報解除を通知する	ON

※全ノードで重度異常を検知することを推奨します。

※重度異常が出ているノードが判別できるような名前が好ましいです。

● 温度異常警報

名前	温度センサ死活
送信間隔 (分)	10 分～20 分
判定時間 (分)	3 分程度
条件	センサ値範囲
Room	温湿度センサが設置しているハウス (room)
計測値	室内気温
上限値	時期や作物による適切な上限値を設定
下限値	時期や作物による適切な下限値を設定
通知先 1	警報メールを送るメールアドレス
通知先 2	警報メールを送るメールアドレス
警報解除を通知する	ON

※上限値に設定した値を上回った場合に警告を発動します。

※下限値に設定した値を下回った場合に警告を発動します。

また、警報が発動すると画面右上に警報アイコン（ベルマーク）が表示されます。警報アイコンをクリックすると警報画面へ移動します。警報画面では発動した警告のアイコンが異常状態（赤色）になっています。

センサ交換などでセンサを取り外している状態で、警報メールが頻繁に送信されて煩わしい場合は、警報設定ダイアログで通知先 1 と通知先 2 を未選択（空）にすると警報メールは送信されません。（警報アイコンは表示され続けます）警報解消後に、忘れずにメールアドレスを設定してください。

以上で Arsprout クラウドの初期設定は完了です。

Arsprout クラウドの利用方法については「Arsprout クラウド簡易マニュアル」または「Arsprout クラウド WEB」マニュアルを参考にしてください。

22. 温湿度センサ SHT31 から SHT41 への交換について

温湿度センサを SHT31 から SHT41 へ交換した場合は、ArsproutPi で設定変更が必要となります。
なお、**SHT41 を動作させるには ArsproutPi ver1.12.0 以降が必要となります。**ご利用のファームウェアバージョンをご確認の上、必要であればファームウェアアップデートを行ってください。

温湿度センサ (SHT31)	温湿度センサ (SHT41)
	

センサ交換後、ArsproutPi にログインし、メニューのデバイス>Sensirion SHT-3x を選択します。

画面右下の編集アイコン  をクリックし、削除アイコン  をクリックします。

メニューのデバイスから追加をクリックし、温湿度センサーから「**Sensirion SHT-4x**」を選択します。



メニューのセンサーをクリックし、画面右下の編集アイコン  をクリックします。

室内気温の編集アイコン  をクリックし、データソースタブのデータポートを **[Sensirion SHT-4x]:TEMP** に変更し、送信ボタンをクリックします。



名称*
室内気温

データソース 表示 CCM

データソース
デバイス

データポート
[Sensirion SHT-4x]:TEMP

検出方法
瞬時値

変換
多項式($y=ax^3+bx^2+cx+d$)

a b c d

室内相対湿度の編集アイコン  をクリックし、データソースタブのデータポートを **[Sensirion SHT-4x]:HUMID** に変更し、送信ボタンをクリックします。

室内飽差の編集アイコン  をクリックし、データソースタブの温度を **[Sensirion SHT-4x]:TEMP** に変更、相対湿度を **[Sensirion SHT-4x]:HUMID** に変更し、送信ボタンをクリックします。

室内絶対湿度、室内露点も室内飽差と同様に変更してください。

画面右下の戻るアイコン  をクリックして、編集を終了します。

設定後、室内気温、室内相対湿度、室内飽差、室内絶対湿度、室内露点に計測値が表示されていることを確認してください。

23. CO2 センサ (HG モデル) セットアップ


メニューのセンサーをクリックし、画面右下の編集アイコン  をクリックします。

室内 CO2 センサの編集アイコン  をクリックし、データソースタブのデータポートを [Microchip MCP342]: AI1~AI4 のいずれかを選択し、検出方法は「瞬時値」を選択、変換式の c に「1800」を設定します。

データポートは、CO2 センサ (HG) モデルを接続したチャンネル (CH1~CH4) に対応しています。

- CH1 に接続している場合は、データポートは [Microchip MCP342]: AI1 を選択。
- CH2 に接続している場合は、データポートは [Microchip MCP342]: AI2 を選択。
- CH3 に接続している場合は、データポートは [Microchip MCP342]: AI3 を選択。
- CH4 に接続している場合は、データポートは [Microchip MCP342]: AI4 を選択。

以下は CH4 に CO2 センサ HG モデルを接続した場合の例です。



次に、表示タブの最小値を「50」、最大値を「3100」、範囲外を「無視」に設定し、送信ボタンをクリックします。



CO₂ センサ (HG モデル) の値が表示されていることを確認します。

※ノードに電源投入してから、約3分後 (ウォームアップと自動校正後) に値が表示されます。



画面右下の戻るアイコン  をクリックして、編集を終了します。

24. 水質センサのセットアップ


水質センサをノードに追加するには、ArsproutPi ver1.11.0 以降が必要となります。ご利用のファームウェアバージョンをご確認の上、必要であればファームウェアアップデートを行ってください。

なお、この作業は、水質センサをノード (内気象ノード・制御ノード) に接続した状態 (または一繋ぎに接続した状態) で作業してください。


水質センサの電源ケーブルをコンセントへ指し、水質センサモニタの電源スイッチを ON にします。(水質センサを複数台使用する場合は、1台のみ電源スイッチを ON にしてください。)

スイッチを ON にすると、モニタが点灯し数値が表示されます。

※モニタが点灯しない場合は、スイッチを OFF にして、再度配線をご確認ください。



水質センサモニタは、左から EC、pH、温湿度が表示されます。



表示単位を確認します。

EC の単位[ms]、PH の単位「pH」、温度の単位「°C」が表示されていることを確認してください。違う単位が表示されている場合は、mode ボタン、°C/°Fボタンを押し単位を変更してください。ただし、水質センサを接続しているノードが稼働している間は、mode ボタン、°C/°Fボタンを押さないでください。ノード側で水質センサ初期化を行い、単位を自動設定しています。その為、計測中に水質センサの単位を切り替えると、計測値に影響します。



デバイスに水質センサ「Yieryi3178」を追加します。

メニュー>デバイス>追加をクリックし、水質センサー「Yieryi3178」を選択します。



画面右下の編集アイコンをクリックし、編集モードに変更します。一覧下のプラスアイコンをクリックすると、検索ダイアログが表示されます。アドレス「1」で検索します。



正常に動作していれば、値が表示されます。(空中では EC は空です。) 追加をクリックしてください。

※エラーで値が取れない場合は、配線を再度確認してください。

※デバイス再登録後の検索でエラーの場合は、削除後に保存ボタンを押していない可能性があります。


※配線等が正しい場合は、OS 再起動をお試しください。



データポートタブをクリックすると、各値を確認できます。(EC は空中では 0 です。)

Yieryi 3178				
		デバイス	データポート	ログ
名称	タイプ			値
[1]-EC	実数入力			0 [dS/m]
[1]-PH	実数入力			5.34 [pH]
[1]-TEMP	実数入力			24 [°C]
[1]-HUMID	実数入力			45 [%]

メニュー>センサをクリックし、センサ一覧を表示し、画面右下の編集アイコンをクリックし、編集モードに変更します。一覧下のプラスアイコンをクリックし、養液「養液温度、養液 EC、養液 pH」から必要な項目を選択します。



追加した計測項目の編集アイコンをクリックし、各種設定します。

データソースタブをクリックします。データソースは「デバイス」を選択し、養液温度の場合は、データポートは[Yieryi 3178]:[1]-TEMP を選択します。養液 EC の場合は、データポートは[Yieryi 3178]:[1]-EC を選択します。養液 pH の場合は、データポートは[Yieryi 3178]:[1]-PH を選択します。

表示タブをクリックします。範囲外を「限界値セット」を選択します。最後に CCM タブを確認し、送信ボタンをクリックします。(名称やカラー等他項目は任意で変更してください。)

養液温度



養液 EC

設定：センサー

名称 *
養液EC

データソース 表示 CCM

データソース
デバイス

データポート
[Yieryi 3178]:[1]-EC

検出方法
瞬時値

変換:多項式($y=ax^3+bx^2+cx+d$)

a b c d

送信 キャンセル

設定：センサー

名称 *
養液EC

データソース 表示 CCM

アイコン カラー 単位

No.40 #2e8b57 ds/m

低レベル値 高レベル値

1 5

最小値 最大値

0 20

範囲外
限界値セット

送信 キャンセル

設定：センサー

名称 *
養液EC

データソース 表示 CCM

CCM識別子 *
NrEC ノード種別

CCM送信レベル 単位 小数点以下精度

A-10S-0 ds m-1 2

room * region * order * priority *

1 61 1 1

記録間隔 (秒) *

300

送信 キャンセル

養液 pH

設定：センサー

名称 *
養液pH

データソース 表示 CCM

データソース
デバイス

データポート
[Yieryi 3178]:[1]-PH

検出方法
瞬時値

変換:多項式($y=ax^3+bx^2+cx+d$)

a b c d

送信 キャンセル

設定：センサー

名称 *
養液pH

データソース 表示 CCM

アイコン カラー 単位

No.41 #9370db pH

低レベル値 高レベル値

6 8

最小値 最大値

0 14

範囲外
限界値セット

送信 キャンセル

設定：センサー

名称 *
養液pH

データソース 表示 CCM

CCM識別子 *
NrpH ノード種別

CCM送信レベル 単位 小数点以下精度

A-10S-0 pH 2

room * region * order * priority *

1 61 1 1

記録間隔 (秒) *

300

送信 キャンセル

各種計測項目の値が表示されていることを確認します。

名称	区分	値	編集
 養液温度	[1 - 61 - 1]	 23.5℃	  
 養液EC	[1 - 61 - 1]	 0ds/m	  
 養液pH	[1 - 61 - 1]	 6.26pH	  

必要であれば、クラウド連携してください。

メニュー>システム>クラウド連携を選択。必要な項目の有効チェックを ON にし、画面右下の保存アイコン  をクリックします。




システムメニューの「クラウド連携」が選択されている様子と、クラウド連携設定画面の表示内容を示しています。

コンポーネント		カメラ	ログ	
<input type="checkbox"/> 有効	名称	区分	記録間隔 (秒)	クラウド ID
<input checked="" type="checkbox"/>	養液温度	1-61-1	300	
<input checked="" type="checkbox"/>	養液EC	1-61-1	300	
<input checked="" type="checkbox"/>	養液pH	1-61-1	300	

水質センサを複数台利用する場合は、「水質センサを複数台利用する場合 (P112)」を参照してください。

24.1. 水質センサを複数台使用する場合

水質センサを複数台使用する場合は、1~31の間で任意のアドレスを設定します。その際**重複しないアドレスを設定**してください。(水質センサにアドレスのシール等を張り管理することを推奨します。)




同一RS485バスに接続されている、全てのデバイスに対してコマンド送信される為、実行時は**水質センサは1台のみ電源ON状態**にするようにしてください。

最初に設定した水質センサの電源をOFFにし、次の水質センサの電源をONにします。

メニュー>デバイス>Yieryi3178 をクリックし、画面右下の編集アイコンをクリックし、編集モードに変更します。一覧下のプラスアイコンをクリックすると、検索ダイアログが表示されます。



アドレス「1」で検索し、正常に動作していれば、値が表示されます。追加をクリックしてください。



1~31 の重複しないアドレスを設定します。

一覧の編集アイコン  をクリックすると、変更ダイアログが表示されます。1~31 の重複しないアドレスを設定し、変更をクリックしてください。



アドレス変更が完了しました。



以上の作業を全ての水質センサで行ってください。

※水質センサにアドレスのシール等を張り管理することを推奨します。

25. 温湿度センサ（ステンレスケースタイプ）セットアップ

メニュー>デバイス>Sensirion SHT-3x を選択し、画面右下の編集アイコン  をクリックし、編集モードに変更します。I2C アドレスを 44 に変更し、画面右下の保存アイコン  をクリックします。



温度（TEMP）、湿度（HUMID）に値が表示されることを確認します。

26. リレー拡張キットのセットアップ

リレー拡張キットをノードに追加するには、ArsproutPi ver1.17.2 以降が必要となります。ご利用のファームウェアバージョンをご確認の上、必要であればファームウェアアップデートを行ってください。

26.1. リレー拡張キット専用ライセンスコード発行

リレー拡張キットのシリアル番号、制御ノードの MAC アドレスをサポートまでご連絡ください。シリアル番号はリレーに添付されているテプラをご参照ください。リレー拡張キットが複数台ある場合は、台数分のシリアル番号をご確認ください。接続する制御ノードが複数台ある場合は、紐付けがわかるようにご確認ください。



以下、フォーマットを参考に氏名、電話番号、MAC アドレス、シリアル番号等をサポート (support@arsprout.co.jp) までご連絡ください。ライセンスコード発行には数日かかる場合があります。お早めにご確認ください。

例) 制御ノード 1 台にリレー拡張キットを 2 台接続	例) 制御ノード 2 台にリレー拡張キットを各 1 台接続
(件名) リレー拡張キットライセンス発行依頼	(件名) リレー拡張キットライセンス発行依頼
(本文) 氏名：○○○○ 電話番号：03-XXXX-XXXX 制御ノード台数：1 台 接続リレー台数：2 台 MAC アドレス：XXXXXX、 シリアル番号：XXXXX、XXXXXX	(本文) 氏名：○○○○ 電話番号：03-XXXX-XXXX 制御ノード台数：1 台 接続リレー台数：1 台 MAC アドレス：XXXXXX シリアル番号：XXXXX 制御ノード台数：1 台 接続リレー台数：1 台 MAC アドレス：XXXXXX シリアル番号：XXXXX

26.2. ライセンス登録

リレーを接続している制御ノードへログインし、メニュー>システム>ライセンスコードをクリックします。ライセンスコード画面の右下の編集アイコン（赤丸）をクリックし、一覧の下のプラスボタンをクリックし、リレー拡張キット専用のライセンスコードを入力後、送信ボタンをクリックします。リレー拡張キットのライセンスが登録されたことを確認してください。リレー拡張キットが複数台ある場合は、台数分のライセンスコードを登録してください。



26.3. 簡易外気象センサシリアルポート変更

制御ノードに簡易外気象センサが接続されている場合のみ以下を設定してください。

メニュー>デバイス>簡易外気象センサーを選択し、画面の右下の編集アイコン（赤丸）をクリックします。シリアルポートを「/dev/ttyUSB_CH341」に変更し、保存ボタンをクリックします。



26.4. リレー拡張キット設定

以降の作業は、リレー拡張キットを制御ノードに接続した状態（または一繋ぎに接続した状態）で作業してください。リレー拡張キットの電源ケーブルをコンセントへ指し、リレー拡張キットの電源スイッチを ON にします。**リレー拡張キットを複数台使用する場合は、リレーは 1 台のみ電源スイッチを ON にしてください。**

メニュー>デバイス>追加をクリックします。追加デバイスから、制御ユニット>Modbus リレーモジュールを選択します。

Modbus リレーモジュール画面の編集アイコン（右下赤丸）をクリックし、編集モードにします。設定アイコン（歯車アイコン）をクリックし、アドレスを設定します。変更ボタンをクリックし、閉じるボタンをクリックします。**アドレスは、リレー拡張キットの台数分を 1 から順に整数を設定します。電源が入っているリレー拡張キットへアドレスが設定されます。忘れないようにアドレスをテプラ等で張ることを推奨します。**



デバイスに「`/dev/ttyUSB_FTDI`」を設定します。デバイス名は任意で変更してください。（リレーが複数台ある場合は、見分けがつくようにデバイス名を設定してください。）変更後、保存アイコンをクリックします。

デバイス名*
Modbusリレーモジュール

モデル
RTU 16ch

デバイス*
/dev/ttyUSB_FTDI

アドレス*
1

シリアル通信速度
9600bps

Relay		ログ	
名称	タイプ	値	割当
CH1	デジタル出力	--	
CH2	デジタル出力	--	
CH3	デジタル出力	--	
CH4	デジタル出力	--	
CH5	デジタル出力	--	

【補足】

この画面で表示されているアドレス、シリアル通信速度は、設定アイコン（歯車アイコン）から設定した、リレーのアドレス、シリアル通信速度とは別のものです。

リレーに接続するアクチュエータ（灌水バルブ、天窓など）にチャンネルを割り当てます。実際に接続されているアクチュエータやチャンネルに合わせて設定してください。

ON/OFF アクチュエータのチャンネル割り当て

メニュー>アクチュエータ>画面左の編集アイコン（赤丸）をクリックします。


ON/OFF アクチュエータの編集アイコン（鉛筆マーク）をクリックし、データソースの出力に、アクチュエータを接続しているチャンネルを選択します。設定完了後、保存ボタンをクリックします。

アクチュエータ	リレー	端子台	配線色
ON/OFF	CH9-COM	L3	青
	CH9-NO	L4	赤
ON/OFF	CH10-COM	L7	青
	CH10-NO	L7	赤
ON/OFF	CH11-COM	L9	青
	CH11-NO	L10	赤
ON/OFF	CH12-COM	L12	青
	CH12-NO	L13	赤
ON/OFF	CH1-COM	U3	青
	CH1-NO	U4	赤
ON/OFF	CH2-COM	U7	青
	CH2-NO	U7	赤
ON/OFF	CH3-COM	U9	青
	CH3-NO	U10	赤
ON/OFF	CH4-COM	U12	青
	CH4-NO	U13	赤

開閉アクチュエータのチャンネル割り当て

メニュー>アクチュエータ>画面左の編集アイコン（赤丸）をクリックします。

ON/OFF アクチュエータの編集アイコン（鉛筆マーク）をクリックし、データソースの出力（開）に、黄線を接続しているチャンネルを設定し、データソースの出力（閉）に、青線を接続しているチャンネルを設定します。設定完了後、保存ボタンをクリックします。



アクチュエータ	リレー	端子台	配線色
開閉	CH16-NO	L24	青
	CH16-COM, CH15-COM	L23	黒
	CH15-NO	L22	黄
開閉	CH14-NO	L20	青
	CH14-COM, CH13-COM	L19	黒
	CH13-NO	L18	黄
開閉	CH8-NO	U24	青
	CH8-COM, CH7-COM	U23	黒
	CH7-NO	U22	黄
開閉	CH6-NO	U20	青
	CH6-COM, CH5-COM	U19	黒
	CH5-NO	U18	黄

青線を閉とする

黄線を開とする

以上で、リレー拡張キットのセットアップが完了です。

リレー拡張キットが複数台ある場合は、117 ページから再度、セットアップを行ってください。

セットアップが完了したリレー拡張キットは電源を OFF にしてください。

また、リレー拡張キットを 2 台以上連結する場合は、シリアル通信速度のチューニングが必要になる場合があります。121 ページを参照してください。

26.5. シリアル通信速度のチューニング (3 台以上連結する場合)

リレー拡張キットを 3 台以上連結させる場合は、timeout 系のエラーが頻発する場合があります。その場合、シリアル通信速度のチューニングが必要です。

Modbus リレーモジュール画面の編集アイコン (右下赤丸) をクリックし、編集モードにします。設定アイコン (歯車アイコン) をクリックし、シリアル通信速度を変更し、変更ボタンをクリックします。シリアル通信速度はひとまず 38400bps 程度に上げて、様子を見てください。それでもエラーが出る場合は、少しずつ速度を上げてください。




27. Win32 Disk Imager Renewal インストール

Google ドライブと併用可能な「Win32 Disk Imager Renewal」をインストールします。

まず、OS のビット数を確認します。


Windows キーを押しながら、X キーを押すとメニューが表示されるので、「システム」をクリックします。バージョン情報を下にスクロールすると、デバイス仕様が表示されるので、「システムの種類」を確認します。「64 ビットオペレーティングシステム」とあれば 64 ビットです。「32 ビットオペレーティングシステム」とあれば 32 ビットです。




ブラウザで <https://github.com/dnabori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/> にアクセスし、OS のビット数にあった実行ファイルのリンクをクリックして、exe ファイルをダウンロードしてください。ファイル名の末尾「x64.exe」が 64 ビット版で、末尾「x86.exe」が 32 ビット版です。



exe ファイルがダウンロードできたことを確認してください。




exe ファイルをデスクトップへ移動してください。（この項目は任意です。）



exe ファイルをダブルクリックして、起動が成功することを確認してください。

Win32 Disk Imager Renewal から「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択してください。「はい」を選択後、アヒルのイラストが付いたダイアログが表示されれば、起動成功です。



Win32 Disk Imager と Win32 Disk Imager Renewal は使い方に差異はありません。もし、Win32 Disk Imager Renewal でも、Google ドライブとの併用が失敗する場合は、一旦 Google ドライブを終了した後に、SD カードの書き込みをお試しく下さい。

28. サポートへの連絡

ノードに搭載するファームウェア「Arsprout Pi」に対して、基本的に当社はサポート保証責任を負いません。ただし、機能追加・品質改善は随時行ってまいりますので、お気づきの点、ご質問、ご要望がございましたら、下記よりお問い合わせください。なお、ご購入済みの Arsprout DIY キット 2/キット 3 に関する組み立て方法・使用方法・運用方法に関するお問い合わせは、直接購入された販売店にお問い合わせください。

サポートメールアドレス：support@arsprout.co.jp
問い合わせ窓口：<https://www.arsprout.co.jp/inquiry/>

29. UECS Pi からの移行

UECS Pi Uni または UECS Pi Basic から Arsprout Pi に移行する場合は、以下を留意ください。

- 設定ファイルの形式が異なります。UECS Pi の設定ファイルは Arsprout Pi ではご利用いただけません。その為、再度手動で設定していただく必要があります。
- UECS Pi Uni で使用していたライセンスコードはそのままご利用いただけます。
- Arsprout Pi と UECS Pi 間でも連携は可能です。